

自動車整備標準作業点数表 設定点数変更一覧表(令和元年6月25日現在)

注意:赤字が変更を示します。

【96年版 貨物車編】
いすゞ

掲載ページ	作業番号	車名 型式 作業項目	4トン	5~7トン		8トン		10トン超	10トン超			トラクター			バス							
				3軸後2軸	3軸後2軸	3軸後2軸	3軸前2軸	3軸後2軸	4軸	3軸後2軸	3軸後2軸	3軸後2軸	3軸後2軸	3軸後2軸	3軸後2軸	3軸後2軸	3軸後2軸	3軸後2軸	3軸後2軸	3軸後2軸	3軸後2軸	3軸後2軸
16 17	1092	エアコン・ベルト取替	0.8	⇒0.6	⇒0.6	0.7	0.7	1.2	1.2	1.2	1.2	0.6	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		6HH1エンジン	0.6	0.6	0.6⇒—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		8PE1エンジン	—	—	—	—	—	0.7	0.7	0.7	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		10PE1,12PE1エンジン	—	—	—	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	—	0.7	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—
18 19	1230	シリンダ・ヘッド・カバー・ガスケット取替(1台)	0.5	1.8	1.8	—	—	1.1	1.1	1.1	1.1	1.8	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		6HH1,8PE1エンジン	0.6	0.6	—	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	—	—	—	—	0.5	1.2	—	—	—	—	—
		10PE1,12PE1エンジン	—	—	—	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	—	0.9	—	⇒0.9	—	1.2	—	—	—	—	—
		バス(GR433)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—
20 21	1241	シリンダ・ヘッド・ガスケット右バンク取替	—	—	—	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	—	—	—	—	—	—	12.2	—	—	—	—	—
		10PE1エンジン	—	—	—	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	—	11.5	—	—	—	—	13.2	—	—	—	—	—
		12PE1エンジン	—	—	—	—	—	12.1	12.1	12.1	—	12.1	—	12.1	12.1	—	—	—	—	—	—	—
		バス(LV781)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0⇒—	—	—	—	—	—
22 23	1242	シリンダ・ヘッド・ガスケット左バンク取替	—	—	—	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	—	—	—	—	—	—	12.2	—	—	—	—	—
		10PE1エンジン	—	—	—	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	—	11.5	—	—	—	—	13.2	—	—	—	—	—
		12PE1エンジン	—	—	—	—	—	12.1	12.1	12.1	—	12.1	—	12.1	12.1	—	—	—	—	—	—	—
		バス(LV781)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0⇒—	—	—	—	—	—
22 23	1251	シリンダ・ヘッド右バンクO/H (含 シリンダ・ヘッド右バンク脱着)	—	—	—	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	—	—	—	—	—	—	17.2	—	—	—	—	—
		10PE1エンジン	—	—	—	17.3	17.3	17.3	17.3	17.3	—	17.3	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—
		12PE1エンジン	—	—	—	—	—	18.7	18.7	18.7	—	18.7	—	18.7	18.7	—	—	—	—	—	—	—
		バス(LV781)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.2⇒—	—	—	—	—	—
22 23	1252	シリンダ・ヘッド左バンクO/H (含 シリンダ・ヘッド左バンク脱着)	—	—	—	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	—	—	—	—	—	—	17.2	—	—	—	—	—
		10PE1エンジン	—	—	—	17.3	17.3	17.3	17.3	17.3	—	17.3	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—
		12PE1エンジン	—	—	—	—	—	18.7	18.7	18.7	—	18.7	—	18.7	18.7	—	—	—	—	—	—	—
		バス(LV781)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.2⇒—	—	—	—	—	—
24 25	1290	カムシャフト取替(1台)	16.0	3.0	3.0	—	—	2.2	2.2	2.2⇒—	⇒2.2	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		6HH1,6WA1エンジン	1.8	1.8	—	—	—	2.7	2.7	2.7	2.7	—	2.7	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—
		8PE1エンジン	—	—	—	68.8	68.8	68.8	68.8	68.8	68.8	—	—	—	—	—	64.9	—	—	—	—	—
		10PE1,12PE1エンジン	—	—	—	68.8	68.8	68.8	68.8	68.8	68.8	—	68.8	68.8	—	—	64.9	—	—	—	—	—
		整備追加点数 A/C付(4HE1に適用)	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		A/C付(6WA1に適用)	—	—	—	—	—	2.5	2.5	2.5	2.5	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24 25	1410	クラック・プーリー脱着・取替	1.5	1.9	1.9	—	—	2.7	2.7	2.7⇒—	⇒2.7	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		6HH1,6WA1エンジン	1.9	1.9	—	—	—	2.3	2.3	2.3	2.3	—	2.3	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—
		8PE1エンジン	—	—	—	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	—	—	—	—	—	4.9	—	—	—	—	—
		10PE1,12PE1エンジン	—	—	—	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	—	4.3	4.3	—	—	4.9	—	—	—	—	—
		バス(GR433)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—
		整備追加点数 A/C付	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—
24 25	1440	クラックシャフト・フロント・オイル・シール取替	1.9	1.7	1.7	—	—	2.6	2.6	2.6⇒—	⇒2.6	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		6HH1,6WA1エンジン	1.7	1.7	—	—	—	2.3	2.3	2.3	2.3	—	2.6	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—
		8PE1エンジン	—	—	—	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	—	—	—	—	—	4.7	—	—	—	—	—
		10PE1,12PE1エンジン	—	—	—	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	—	4.3	4.3	—	—	4.7	—	—	—	—	—
		バス(GR433)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—
		整備追加点数 A/C付	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—
26 27	1610	インターク・マニホールド・ガスケット取替(1個)	2.0	3.6	3.6	—	—	4.1	4.1	4.1⇒—	⇒4.1	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		6HH1,6WA1エンジン	2.2	2.2	—	—	—	7.3	7.3	7.3	7.3	—	7.3	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—
		8PE1エンジン	—	—	—	3.2	3.2	3.7	3.7	3.7	3.7	—	—	—	—	—	3.7	—	—	—	—	—
		10PE1,12PE1エンジン	—	—	—	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	—	3.7	3.7	—	—	3.7	—	—	—	—	—
		バス(GR433)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	—	—	—	—	—	—
		整備追加点数 A/C付(4HE1に適用)	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		インターク・エア・ヒーター付	—	—	—	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	—	0.5	0.5	—	0.5	—	—	—	—	—	—	

30 31	2210	ウォーター・ポンプ取替 (含 クランク・プーリ脱着)	2.4	2.4	2.4	7.8⇒	7.8⇒	7.8⇒	7.8⇒	7.8⇒	7.8⇒	2.4	7.8⇒	7.8⇒	2.7	7.8⇒						
	下記のエンジンにより点数が異なるため点数を追加																					
		6SD1	—	—	—	—	—	9.5	9.5	—	9.5	—	—	—	—	—	—					
		6WA1	—	—	—	—	—	3.5	3.5	3.5	3.5	—	3.5	—	—	—	—					
		8PE1	—	—	—	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	—	—	—	—	—	—	9.5					
		10PE1	—	—	—	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	—	—	9.5	—	—	9.5						
	12PE1	—	—	—	—	—	9.5	9.5	9.5	9.5	—	9.5	9.5	—	—	—						
	4トン(NQR70)	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
	バス(GR433)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8						
	整備追加点数	A/C付(4HE1に適用)	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
		P/S付(4HE1に適用)	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
34 35	2610	インジェクション・ポンプ脱着	3.6	4.4	4.4	—	—	3.8	3.8	3.8⇒	⇒3.8	4.4	—	—	—	—						
		6HH1,6WA1エンジン	3.6	3.6	—	—	—	4.9	4.9	4.9	4.9	—	4.9	—	—	5.6						
		8PE1エンジン	—	—	—	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	—	—	—	—	—	—	7.9					
		10PE1,12PE1エンジン	—	—	—	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	—	—	7.9	7.9	—	—	8.1					
		バス(GR433)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0						
	整備追加点数	電子タイマ付	—	—	—	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	—	0.2	0.2	—	—						
40 41	4260	トランスミッション・リヤ・オイル・シール取替	2.9	2.9	2.9	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	2.9	3.4	3.4	2.9	3.4						
		4トン(NQR70)	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
		整備追加点数	6M/T車(含 トランスミッション・リヤ・カバー脱着)	2.8	2.8	2.8	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	2.8						
			バスタブ型T/M車(含 トランスミッション・リヤ・カバー脱着)	—	—	—	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	—	2.3	2.3	—	2.3						
		MJD型T/M車(含 トランスミッション・リヤ・カバー脱着)	—	—	—	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	—	2.3	2.3	—	2.3							
58 59	6140	リレー・ロッド取替(1本)(含 トーイン調整)	—	—	—	—	—	—	1.5⇒4.2	—	1.5⇒4.2	—	—	—	—	—						
62 63	7730	エア・コンプレッサ取替	—	1.4	1.4	—	—	4.3	4.3	4.3⇒	⇒4.3	1.4	—	—	—	—						
		6HH1,6WA1エンジン	4.4	4.4	—	—	—	5.8	5.8	5.8	5.8	—	5.8	—	—	4.4						
		8PE1エンジン	—	—	—	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	—	—	—	—	—	—	3.5					
		10PE1,12PE1エンジン	—	—	—	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	—	—	3.5	3.5	—	—						

ダイハツ

掲載ページ	作業番号	車名	ハイゼット	ミラバン																	
			アトレ																		
		作業項目	S100V S110V S120V S130V S100P	L500V L510V																	
98	7070	【定期点検附加作業点数】 フロント・ディスク・パッド取替(1台)	0.4	0.6⇒0.4																	
	7080	【定期点検附加作業点数】 フロント・ディスク・キャリパO/H(1台)	1.2⇒0.9	1.2⇒0.9																	
111	7070	フロント・ディスク・パッド取替(1台)	0.8⇒0.9	1.2⇒0.9																	
	7080	フロント・ディスク・キャリパO/H(1台)	2.4⇒1.8	2.4⇒1.8																	
	7090	フロント・ディスク・キャリパ取替(1輪)	1.6⇒0.9	1.6⇒0.9																	
98 ~ 114	—	ハイゼットアトレ型式変更(赤字部分)																			

トヨタ

掲載ページ	作業番号	車名	カローラバン	カルディア	タウンエース	ハイエース	ハイエース	クイック	ハイラックス	ランド	ダイナ	コースター									
			スプリンター	バン	トラック	バン	トラック	デリバリー	トラック	クルーザー	トヨエース										
		作業項目	EE102V EE103V CE106V CE109V	ET196V CT196V CT198V	KM51 YM65 CM51 CM52 CM61 CM65	RZH112V LH103V LH113V LH119V LH123V LH129V	YY101 LY101 LY111 LY151 LY161	LH81VH LY151	YN8系 YN10系 LN8系 LN10系 LN11系	HZJ73V HDJ81V	YY200系 RZU100系 LY200系 BU100系 BU200系 FB5B系 XZU130系	BB40 BB55 HZB40 HDB50									
128 129	1300	カムシャフト・オイル・シール取替(1台) (含 タイミング・ベルト取替)	3.0	3.2	—	5.2	5.2	5.2	3.3	3.0	5.9	5.4									
		2Lエンジン	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—									
		2Cエンジン	2.9	3.3	3.5⇒4.5	—	—	—	—	—	—	—									
		1HDエンジン	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	—	6.5								
	整備追加点数	A/C付	0.2	0.2	0.1	0.4	0.4	0.5	0.6	0.3	—	0.1									
		P/S付	0.2	—	0.3	0.4	0.4	—	0.3	—	—	—									
138 139	2030	オイル・フィルタ取替	0.6⇒0.3	0.6⇒0.3	0.8⇒0.3	0.8⇒0.3	0.8⇒0.3	0.9⇒0.3	0.6⇒0.3	0.7⇒0.3	0.8⇒0.4	0.8⇒0.4									
156 157	5060	フロント・ハブ・オイル・シール取替(1輪)	2.2	2.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.2	1.4⇒1.0	1.9									
		ランドクルーザー(HDJ81V)	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—									
		整備追加点数	4WD車	—	—	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	—	0.1	—								
		ディスク・ブレーキ車	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3⇒0.8	0.3									
		ABS付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1									

294 ~ 297	5040	フロント・ハブ取替(1輪) 5~8トン(FF1J,FG1J) 5~8トン(FX1J) 前後軸 25トン車の前後軸	3.2 — — —	3.2 3.9 6.9 —	4.8 — — —	4.5 — — —	4.7 — — 4.7	4.7 — — —	5.0 — — 4.5	4.3 — — —	4.3 — — —	3.2 — — —	3.6 — — —	4.5 — — —								
	5050	フロント・ハブ・ベアリング(インナ・アウト)取替(1輪) 5~8トン(FF1J,FG1J) 5~8トン(FX1J) 前後軸 25トン車の前後軸	3.6⇒2.3 — — —	3.6⇒2.3 4.3⇒2.4 6.9 —	5.4⇒3.4 — — —	5.1⇒3.0 — — —	5.3⇒3.2 — — 5.3⇒3.2	5.3⇒3.2 — — —	5.5⇒3.4 — — 5.1⇒3.4	4.8⇒2.9 — — —	4.8⇒2.9 — — —	3.6⇒2.3 — — —	4.1⇒2.3 — — —	5.1⇒3.0 — — —								
	5060	フロント・ハブ・オイル・シール取替(1輪) 5~8トン(FF1J,FG1J) 5~8トン(FX1J) 前後軸 25トン車の前後軸	3.3⇒1.9 — — —	3.3⇒1.9 4.0⇒2.0 6.3 —	5.0⇒2.9 — — —	4.6⇒2.4 — — —	4.8⇒2.6 — — 4.8⇒2.6	4.8⇒2.6 — — —	5.1⇒2.9 — — 4.6⇒2.9	4.4⇒2.3 — — —	4.4⇒2.3 — — —	3.3⇒1.9 — — —	3.7⇒1.9 — — —	4.6⇒2.4 — — —								
	5070	フロント・ハブ・ボルト取替(1本) 5~8トン(FF1J,FG1J) 5~8トン(FX1J) 前後軸 25トン車の前後軸 独立懸架式	3.4⇒2.0 — — — —	3.4⇒2.0 4.1⇒2.1 5.8 — —	5.2⇒3.1 — — — —	4.8⇒2.6 — — — —	5.1⇒2.9 — — 5.1⇒2.9	5.1⇒2.9 — — —	5.3⇒3.1 — — 4.8⇒3.1	4.6⇒2.5 — — —	4.6⇒2.5 — — —	3.5⇒2.1 — — —	3.9⇒2.1 — — —	4.7⇒2.5 — — —								
298 299	5500 (含 スプリング脱着) 5~8トン(FF1J,FG1J) 整備追加点数	3.7⇒2.4 — — —	3.7⇒2.4 4.8⇒3.1 0.2 —	4.8⇒3.1 — — —	5.5⇒3.6 — — —	5.5⇒3.6 — — —	5.5⇒3.6 — — —	5.5⇒3.6 — — —	5.5⇒3.6 — — —	5.5⇒3.6 — — —	4.4⇒2.4 — — —	4.2⇒2.8 — — —	5.8⇒3.9 — — —									
300 301	5790	リヤ・リーフ・スプリングAssy脱着(1個) 4トン(FB4J) 5~8トン(FF1J,FG1J) バス(RR1J) エア・スプリング併用式	2.1 2.4 — — —	2.1 — 2.8 — —	8.1 — — — —	3.5 — — — —	6.4⇒3.5 — — — —	8.1 — — — —	8.1 — — — —	6.4⇒3.5 — — — —	8.1 — — — —	4.0 — — — —	2.6 — — — —	4.1 — — — —								
	5800	リヤ・スプリング・リーフ取替(1個)(含 スプリング脱着) 4トン(FB4J) 5~8トン(FF1J,FG1J) バス(RR1J) エア・スプリング併用式	2.5 2.9 — — —	2.5 — 3.3 — —	9.4 — — — —	4.2 — — — —	7.0⇒4.2 — — — —	9.4 — — — —	9.4 — — — —	7.0⇒4.2 — — — —	9.4 — — — —	— — — — —	3.2 — — — —	8.1 — — — —								
	5810	リヤ・リーフ・スプリング・ブッシュ取替(1個) 4トン(FB4J) 5~8トン(FF1J,FG1J) バス(RR1J)	2.5 2.9 — — —	2.5 — 3.2 — —	— — — — —	4.0 — — — —	6.8⇒4.0 — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	4.4 — — — —	3.1 — — — —	4.5 — — — —							
316 317	8510 パワー・ウインド・モータ取替(1個) 左側	1.3 1.4	—⇒1.3 2.2⇒1.4	—⇒1.3 2.2⇒1.4	1.3 1.4	1.3 1.4	1.3 1.4	1.3 1.4	1.3 1.4	1.3 1.4	— —	— —	— —									

マツダ

掲載ページ	作業番号	車名	カベラ	ボンゴバン	タイタン																
			カーゴバン	ボンゴトラック																	
		型式	GV6V	SR系 SD系 SE系	WG系																
357	1080	Vベルト全数調整 整備追加点数	0.6⇒0.2 — 0.1 —	0.8 — 0.1 —	0.6⇒0.3 0.3 0.1 0.1																
	1081	オルタネータ(ファン)・ベルト調整 整備追加点数	0.3⇒0.2 —	0.5 —	0.3 0.3																
	1082	エアコン・ベルト調整 整備追加点数	0.3⇒— —	0.5 —	0.3 0.3																
	1083	パワー・ステアリング・ベルト調整 整備追加点数	0.3⇒0.2 —	0.5 —	0.3 0.3																
	1090	Vベルト全数取替 整備追加点数	0.4 — — — 0.1 — 0.1	0.7⇒0.9 0.8⇒1.0 1.5 — 0.1 0.3 —	0.5 0.4 0.9 0.7 0.1 0.1 —																
	1091	オルタネータ(ファン)・ベルト取替 整備追加点数	0.4 — — — — 0.1 — 0.1	0.7⇒0.9 0.8⇒1.0 1.5 0.6⇒— — 0.3 —	0.5 0.4 0.7⇒0.9 0.3⇒— 0.7 0.1 0.1 —																

