

富士重工

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名		プレオ		フォレスター		レガシイB4												
			型式	エンジン型式	RA1 RA2		SG5	BE5	BE9	BEE											
			EN07U	EN07X	EJ202	EJ205	EJ202	EJ254	EZ30D												
		【定期点検時附加作業項目】																			
	5091	フロント・ドライブ・シャフト・インナ・ブーツ取替(右側) [車上取替]⇒[ドライブ・シャフト半脱着を含む] 整備追加点数	0.6	0.6	1.1	1.6	1.1	1.1	1.1												
	5092	フロント・ドライブ・シャフト・インナ・ブーツ取替(左側) [車上取替]⇒[ドライブ・シャフト半脱着を含む] 整備追加点数	0.6	0.6	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8												
	5101	フロント・ドライブ・シャフト・アウト・ブーツ取替(右側) [車上取替]⇒[ドライブ・シャフト半脱着を含む] 整備追加点数	0.8	0.8	1.2	1.7	1.2	1.2	1.2												
	5102	フロント・ドライブ・シャフト・アウト・ブーツ取替(左側) [車上取替]⇒[ドライブ・シャフト半脱着を含む] 整備追加点数	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9												
	1230	シリンダ・ヘッド・カバー・ガスケット取替(1台)	0.5	0.6	0.4⇒0.9	1.5	0.4⇒0.9	1.5	3.4												
	1231	シリンダ・ヘッド・カバー・ガスケット右バンク取替	—	—	0.3⇒0.5	0.8	0.3⇒0.5	0.8	1.8												
	1232	シリンダ・ヘッド・カバー・ガスケット左バンク取替	—	—	0.3⇒0.5	0.8	0.3⇒0.5	0.8	1.8												
	5091	フロント・ドライブ・シャフト・インナ・ブーツ取替(右側) [車上取替]⇒[ドライブ・シャフト半脱着を含む] 整備追加点数	0.8	0.8	1.4	2.0	1.4	1.4	1.4												
	5092	フロント・ドライブ・シャフト・インナ・ブーツ取替(左側) [車上取替]⇒[ドライブ・シャフト半脱着を含む] 整備追加点数	0.8	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0												
	5101	フロント・ドライブ・シャフト・アウト・ブーツ取替(右側) [車上取替]⇒[ドライブ・シャフト半脱着を含む] 整備追加点数	1.0	1.0	1.6	2.2	1.6	1.6	1.6												
	5102	フロント・ドライブ・シャフト・アウト・ブーツ取替(左側) [車上取替]⇒[ドライブ・シャフト半脱着を含む] 整備追加点数	1.0	1.0	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2												

本田技研

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名		ザッツ		フィット		フィットアリア		モビリオ	モビリオ スパイク	シビック ハイブリッド	シビック TYPE R	インテグラ	アコード		アコード ワゴン	CR-V	ステップ ワゴン	NSX	
			型式	エンジン型式	JD1 JD2	GD1 GD2	GD3 GD4	GD6 GD7	GD8 GD9	GB1 GB2	GK1 GK2	ES9	EP3	DC5	CL7 CL8	CL9	CM2 CM3	RD4 RD5	RD4 RD5	RF3 RF4	NA1	NA2
			N/A	T/C	L13A	L15A	L13A	L15A	L15A	L15A	L15A	LDA MF3	K20A	K20A	K20A	K24A	K24A	K20A	K20A	C30A	C32B	
	2810	フェューエル・タンク脱着(1台)	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.8	1.8	1.8	1.8	3.6	3.6	1.9	1.2	1.2	2.9⇒2.2	2.9⇒2.2
	336 337	(除 燃料抜き取り,注入) 整備追加点数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

三菱

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名		コルト		ランサー セディア	ランサー セディア ワゴン	ランサー EVOLUTION VII	ディオン		パジェロ イオ	エアトレック		ダイヤモンド	
			型式	エンジン型式	Z25A Z26A	Z27A Z28A	CS2A	CS5W	CT9A	CR5W	CR6W	H76W	CU2W	CU4W	F34A	
			N/A	T/C	4G19	4G15	4G15	4G93 (GDI T/C)	4G63 (T/C)	4G93 (GDI T/C)	4G94 (GDI)	4G93	4G63	4G64 (GDI)	6A13	
	1431	クランクシャフト・リヤ・オイル・シール取替A/T車 (含 トランスミッション脱着)	7.2	9.4	6.9	6.9	6.7	7.3	10.8	9.3	8.1	6.9⇒8.8	6.7	8.8	6.7	8.1
	400 401	整備追加点数	0.6	0.6	0.9	0.9	1.0	—	—	1.0	1.0	—	1.5	—	1.5	—
	1450	ドライブ・プレート脱着(含 トランスミッション脱着)	6.8	9.0	6.5	6.5	6.3	6.9	10.4	8.9	7.7	6.5⇒8.4	6.3	8.4	6.3	7.7
	404 405	整備追加点数	0.6	0.6	0.9	0.9	1.0	—	—	1.0	1.0	—	1.5	—	1.5	—
	2020	オイル・ポンプ取替	2.7	3.4	6.9	6.9	3.9⇒7.1	5.8	7.0	5.8	5.8	6.1	6.1	6.7	6.1	7.3
	404 405	整備追加点数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—
	4240	オートマチック・トランスミッション脱着	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3⇒8.2	—	—	—	—
	410 411	整備追加点数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	4310	トルクコンバータ取替(含 トランスミッション脱着)	6.7	8.9	6.4	6.4	6.2	6.8	10.3	8.8	7.6	6.4⇒8.3	6.2	8.3	6.2	7.6
	430 431	整備追加点数	0.6	0.6	0.9	0.9	1.0	—	—	1.0	1.0	—	1.5	—	1.5	—
	8490	ラジオ・アンテナ取替	0.3	0.3	0.3	0.3	0.7	0.4	0.4	3.6	3.6	0.9	2.8	2.8	2.8	4.5
	430 431	整備追加点数	0.3⇒1.7	0.3⇒1.7	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—