

自動車整備標準作業点数表 設定点数変更一覧表(令和4年11月7日現在)

注意:赤字が変更を示します。

【2000年版 貨物車編】

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名	エルフルートパン	エルフ							エルフ		フォワードジャストンII			4トン			5~7トン		8~15トン	バス
					型式	WHR69	NHR69	NKR69	NKR66	NKR71	NPR66	NPR71	NPR72	NPR75	NQR75	NRR35	FRR34	FRR35	FSD34	FSR34	CYL51	LV832	
					エンジン型式	4JG2	4JG2	4JG2	4HF1	4HG1	4HF1	4HG1	4HJ1	4HK1-T	4HK1-T	6HL1	6HK1	6HL1	6HK1	6HK1	6WF1	6HE1	
22	4260	【12ヶ月点検時附加作業項目】 トランスミッション・リヤ・オイル・シール取替 整備追加点数	A/T車 リターダ付		1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	4.5	4.3				
23		6M/T車(含 トランスミッション・リヤ・カバー脱着)		0.1	0.1	—	—	0.1	0.1	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—				
36	2020	オイル・ポンプ取替 【6HL1,6HK1はシリンダ・ボデー内蔵式】 整備追加点数	A/T車 独立懸架サスペンション車		2.1	2.1	2.1	17.3	16.1	16.1	16.1	16.1	16.1	16.1	3.9⇒29.5	3.9⇒29.5	3.9⇒29.5	3.9⇒29.5	3.9⇒29.5	7.0	5.5⇒51.0		
37	2310	エンジン・オイル・クーラ取替 整備追加点数	ノンチルト車 DPD+尿素SCR装置付		1.8	1.3	1.3	4.7	4.7	4.7	4.7	8.0	8.0	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	13.0	6.1			
46	4260	トランスミッション・リヤ・オイル・シール取替 整備追加点数	A/T車 リターダ付		1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	5.7	5.4				
47		6M/T車(含 トランスミッション・リヤ・カバー脱着)		0.1	0.1	—	—	0.1	0.1	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—				
50	5040	フロント・ハブ取替(1輪) 整備追加点数	4WD車 ディスク・ブレーキ車		2.4	2.4⇒2.0	2.4	1.7	1.7	2.4	1.7	1.7	1.7	2.2	2.2	2.2	2.8	2.8	2.8	2.8			
51	5050	フロント・ハブ・ベアリング(インナ・アウト)取替(1輪) 整備追加点数	4WD車 ディスク・ブレーキ車		2.2	2.2⇒1.8	2.2	1.5	1.5	2.2	1.5	1.5	1.5	2.0	2.0	2.0	2.6	2.6	2.6	2.6			
52	5070	フロント・ハブ・オイル・シール取替(1輪) 整備追加点数	4WD車 ディスク・ブレーキ車		1.7	1.7⇒1.3	1.7	1.0	1.0	1.7	1.0	1.0	1.0	1.2	1.2	1.2	1.6	1.6	1.6	1.6			
53	5070	フロント・ハブ・ボルト取替(1本) 整備追加点数	4WD車 ディスク・ブレーキ車		1.9	1.9⇒1.5	1.9	1.2	1.2	1.9	1.2	1.2	1.2	1.4	1.4	1.4	1.8	1.8	1.8	1.8			
64	7450	センタ・ブレーキ・ドラム取替			1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.1⇒1.4	2.1⇒1.4	2.1⇒1.4	2.1⇒1.4	2.1⇒1.4	—	—			

スズキ

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名	エブリイ							キャリイ	
				型式	HA12V	DA52V	DB52V	F6A	DA52T	DB52T		
				エンジン型式	2V・キャブ	4V・EPI	4V・EPI	2V・T/C	4V・キャブ	4V・EPI	2V・T/C	
83	1300	カムシャフト・オイル・シール取替(1台) (含 タイミング・ベルト取替) 整備追加点数	A/C付		3.5⇒4.0	3.5	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
95	6060	ステアリング・ギヤ・ボックス取替		1.9	1.9	1.0⇒1.5	1.0⇒1.5	1.0⇒1.5	1.0⇒1.5	1.0⇒1.5	1.0⇒1.5	

ダイハツ

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名	ハイゼット					
				ミラバン	ハイゼット カーゴ	ハイゼット アトレ	ハイゼット パネルバン	ハイゼット トラック	ミゼットII
				型式	L700V L710V	S200V S210V	S220V S230V	S200C S210C	S200P S210P
105	7070	【定期点検時附加作業項目】 フロント・ディスク・パッド取替(1台)		0.5⇒0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	—
	7080	【定期点検時附加作業項目】 フロント・ディスク・キャリバO/H(1台)		1.0⇒0.9	1.0⇒0.9	1.0⇒0.9	1.0⇒0.9	1.0⇒0.9	—
116	5040	フロント・ハブ取替(1輪)		1.5⇒2.0	1.2⇒2.0	1.2⇒2.0	1.2⇒2.0	1.2⇒2.0	1.2
	5050	フロント・ハブ・ベアリング(インナ・アウト)取替(1輪)		2.0	1.8⇒2.0	1.8⇒2.0	1.8⇒2.0	1.8⇒2.0	1.6
	7070	フロント・ディスク・パッド取替(1台)		1.0⇒0.9	0.8⇒0.9	0.8⇒0.9	0.8⇒0.9	0.8⇒0.9	—
120	7080	フロント・ディスク・キャリバO/H(1台)		2.0⇒1.8	2.0⇒1.8	2.0⇒1.8	2.0⇒1.8	2.0⇒1.8	—
	7090	フロント・ディスク・キャリバ取替(1輪)		1.3⇒0.9	1.3⇒0.9	1.3⇒0.9	1.3⇒0.9	1.3⇒0.9	—

マツダ

掲載ページ	作業番号	車名	ボンゴバン ボンゴトラック		ボンゴブローニイバン ボンゴブローニイトラック															
			型式	SK82系	SK22系	SKE系	SK2系													
		作業項目	エンジン型式	F8-E	R2	FE-E	R2	WL												
412	8640	フロント・プロア・モータ取替(1個) 整備追加点数 含 インストルメントパネル脱着	エンジン型式	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2												

三菱

掲載ページ	作業番号	車名	キャンター										8~15トン		トラクター	ローザ		バス					
			型式		3軸車		4トン		4トン		3軸車		FP510	BE63C		BE6系 BG6系	MJ219	MJ23H MJ26H	MK23H MK25H MK25F MK26F	MM86F MM85F			
		作業項目	FA523 FB500 FB510 FC563	FE5系 FE6系 FG5系 FG6系	FB501 FB50A FB51A FD50A	FE5系 FE6系 FG5系 FG6系	FF658	FH21G FH21H	FK71D	FK727 FK728	FK6系 FK7系	FL61H FL63H	FM62H FM63F	FN61F	FQ61F	FP510	BE63C	BE6系 BG6系	MJ219	MJ23H MJ26H	MK23H MK25H MK25F MK26F	MM86F MM85F	
		エンジン型式	4G63 4G64	4D33 4D34 4D35 4D36	4M40	4M50T 4M51	4D35	6M61	4M50T	6D16 6D17	6M60T 6M61	6M61	6M60T 6M61	6M60T	6M60T	6D40T	4D33	4M50T 4M51	6D17	6M61	6M60T 6M61	6M60T	
444	1230	シリンダ・ヘッド・カバー・ガスケット取替(1台) 整備追加点数 コモンレール車	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.7	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
445	1240	シリンダ・ヘッド・ガスケット取替(1台) 整備追加点数 パワータード付 T/C付	4.9	3.9	5.0	6.7	3.9	12.6⇒18.3	7.8	7.8	12.6⇒18.3	12.6⇒18.3	12.6⇒18.3	14.3⇒20.0	14.3⇒20.0	13.0	7.7	13.0	9.0	14.6⇒20.3	14.6⇒20.3	16.3⇒22.0	16.3⇒22.0
446	1250	シリンダ・ヘッドO/H(1台)(含 シリンダ・ヘッド脱着) 整備追加点数 パワータード付 T/C付	12.1	7.9	9.2	14.1	7.9	24.6⇒30.3	15.2	13.7	24.6⇒30.3	24.6⇒30.3	24.6⇒30.3	26.3⇒32.0	26.3⇒32.0	24.8	11.7	20.4	14.9	26.6⇒32.3	26.6⇒32.3	28.3⇒34.0	28.3⇒34.0
447	1290	カムシャフト取替(1台) 整備追加点数 パワータード付 T/C付	17.9⇒7.2	12.1	1.8	11.0	12.1	18.0	12.1	19.8	18.0	18.0	18.0	19.7	19.7	24.2	18.2	16.5	25.3	28.0	28.0	29.7	29.7
452	2020	オイル・ポンプ取替	6.1	0.7⇒2.4	11.9	13.0	0.7⇒2.4	4.3	13.0	3.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	3.3	0.9	13.0	3.3	4.3	4.3	4.3	4.3
453	2310	エンジン・オイル・クーラ取替 [ローザの4M5系エンジンはエンジン脱着を含む] 整備追加点数 4WD車 T/C付	—	0.6	2.1	0.6⇒6.3	0.6	6.0	0.6⇒7.4	5.8	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.8	0.9	1.0⇒16.5	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8
454	2631	コモンレール・インジェクタ取替(1本)	—	—	—	—	—	—	—⇒2.5	—	1.1⇒4.0	—	1.1⇒4.0	1.1⇒4.0	1.1⇒4.0	—	—	—	—	—	—	—	—
484	8722	フロント・エバポレータ取替(含 ガス・チャージ)	1.2⇒3.8	1.2⇒3.8	1.2⇒3.8	1.2⇒3.8	1.2⇒3.8	1.7⇒6.5	1.2⇒6.5	1.7⇒6.5	1.7⇒6.5	1.7⇒6.5	1.7⇒6.5	1.7⇒7.1	1.7⇒7.1	1.7⇒7.1	—	—	—	—	—	—	—