

自動車整備標準作業点数表 設定点数変更一覧表(平成30年4月23日現在)

注意:赤字が変更を示します。

【2005年版 乗用車編】

ダイハツ

掲載ページ	作業番号	車名	型式	ミラ				MAX		MAX			ムーブ		ムーブラテ		タント		コペン	ミラジーノ1000		
				エンジン型式	EF-SE	EF-VE	EF-VD	EF-DET	EF-VE	EF-DET	JB-DET	EF-VE	EF-DET	JB-DET	EF-VE	EF-DET	EF-VE	EF-DET	JB-DET	EJ-VE		
66 67	5260	リヤ・ハブ取替(1輪)	ブレーキドラム一体式	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0⇒0.8	1.0⇒0.8	1.0⇒0.8	1.0⇒0.8	1.0⇒0.8	1.0⇒0.8	1.0⇒0.8	1.0	1.0		
		整備追加点数		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	—	—	—	⇒0.2	⇒0.2	⇒0.2	⇒0.2	⇒0.2	⇒0.2	—	—			
	5270	リヤ・ハブ・ベアリング(インナ・アウト)取替(1輪)		1.0⇒1.5	1.0⇒1.5	1.0⇒1.5	1.0⇒1.5	1.0⇒1.5	1.0⇒1.5	1.0⇒1.5	1.0⇒1.5	1.0⇒1.5	1.0⇒1.5	1.0⇒1.5	1.0⇒1.5	1.0⇒1.5	1.0⇒1.5	1.0⇒1.5	1.0⇒1.5	1.0⇒1.5	1.0⇒1.5	1.0⇒1.5
5290	リヤ・ハブ・ボルト取替(1本)		0.5⇒1.5	0.5⇒1.5	0.5⇒1.5	0.5⇒1.5	0.5⇒1.5	0.5⇒1.5	0.5⇒1.5	0.5⇒1.5	0.5⇒1.5	0.5⇒1.5	0.5⇒1.5	0.5⇒1.5	0.5⇒1.5	0.5⇒1.5	0.5⇒1.5	0.5⇒1.5	0.5⇒1.5	0.5⇒1.5	0.5⇒1.5	
		整備追加点数	1本増すごと	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1

トヨタ

掲載ページ	作業番号	車名	型式	パツ(ブーン)		ポルテ		シエンタ	ラウム	プリウス	ウィッシュ		アイリス		アベニス	ハリアー		マークX		クラウン		マジェスタ
				QNC10(M301S)	KGC10(M300S) KGC15(M310S)	NNP10	NNP11	NCP81G NCP85G	NCZ20 NCZ25	NHW20	ZNE10G ZNE14G	ANE10G ANE11W	ZNM10G ZNM10W	ANM10G ANM10W ANM15G ANM15W	AZT250 AZT250W AZT255 AZT255W	ACU30W ACU35W	MCU30W MCU31W MCU35W MCU36W	GRX120 GRX125	GRX121	GRS180 GRS181	GRS182 GRS183	UZS186 UZS187
94 95	1440	クランクシャフト・フロント・オイル・シール取替(タイミング・ベルト仕様車はタイミング・ベルト取替を含む)		1.2	1.2	1.4	1.4	1.3	1.4	1.2	0.9	1.1	0.9	1.1	1.1	1.4	1.4⇒3.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
	1480	タイミング・ベルト取替		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8⇒3.6	—	—	—	—	2.9
	1490	タイミング・チェーン(ギヤ)・カバー・バッキン取替	4WD車	8.9	8.6	3.3	3.3	3.2	3.3	5.3⇒4.9	3.2	6.0	3.1⇒3.5	6.1	5.6	6.2	—	19.9	19.9	18.9	18.9	—
		整備追加点数		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	1.0	1.0	—	—
98 99	1750	O2センサ取替(1個)	4WD車	0.4	0.4	0.9	0.9	0.6	0.7	0.6	0.4	0.5	0.8	0.4	0.5	1.1	0.1⇒0.4	1.0	1.0	0.3	0.3	0.8
		整備追加点数	リヤ側	0.1	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	0.8
			EXマニホールド側(2WD車)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			EXマニホールド側(4WD車)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
100 101	2010	オイル・パン脱着/オイル・パン・バッキン取替	4WD車	1.6⇒1.2	1.5	2.1	2.1	2.0	2.0	2.0	2.2	2.2	2.3	2.4	2.2	2.6	2.9	2.5	2.5	13.2	13.2	2.5
		整備追加点数	2WD車のアッパ側	—⇒0.4	—	12.8	12.8	12.5	12.5	14.9	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—
			4WD車のアッパ側	—	—	—	—	13.3	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	14.9	2.9	2.9	13.2
			4WD車のロア側	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	17.9	3.9	3.9	13.7
	2020	オイル・ポンプ取替	4WD車	9.5	9.5	3.2⇒3.4	3.2⇒3.4	3.3	3.5⇒3.4	5.0	3.5	7.2	3.6	6.9⇒7.3	6.9	7.0⇒7.5	8.7	19.9	19.9	18.9	18.9	16.7
		整備追加点数		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	1.0	1.0	0.5	
104 105	3040	スパーク・プラグ清掃/取替(1台)		0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.4	0.5	0.6	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	1.0
		整備追加点数	インテークエアサージタンク脱着時	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	1.2	1.2	1.2	—
	3070	イグニッション・コイル取替(1個)		0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.4	0.9	0.6	1.0	0.6	0.6	0.4	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
		整備追加点数	インテークエアサージタンク脱着時	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			左バンク(フロントバンク)に適用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	1.4	1.4	1.4	—
118 119	5469	フロント・コイル・スプリング取替(1台)		2.8	2.8	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	6.0⇒5.0	6.0⇒5.0	6.8⇒5.0	6.8⇒5.0	5.2	5.6	5.6	6.2	6.2	5.8	5.8	—
	5470	フロント・コイル・スプリング取替(片側)		1.5	1.5	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.5⇒3.1	3.5⇒3.1	2.7	2.9	2.9	3.2	3.2	3.0	3.0	—
	5479	フロント・ショック・アブソーバ取替(1台)		2.8	2.8	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	6.0⇒5.0	6.0⇒5.0	6.8⇒5.0	6.8⇒5.0	5.2	5.6	5.6	6.2	6.2	5.8	5.8	—
	5480	フロント・ショック・アブソーバ取替(1本)		1.5	1.5	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.5⇒3.1	3.5⇒3.1	2.7	2.9	2.9	3.2	3.2	3.0	3.0	—
120 121	5769	リヤ・コイル・スプリング取替(1台)	4WD車	1.0	1.0	1.6	1.6	3.6	2.2	2.2⇒2.7	4.4	4.4	4.4⇒3.0	4.4⇒3.0	6.0	2.2	2.2	6.2	6.2	5.6	5.6	—
		整備追加点数	セダン	—	—	—	—	0.6	1.3	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—
			ダブル・ウィッシュボーン・サスペンション車	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—
	5770	リヤ・コイル・スプリング取替(片側)	4WD車	0.6	0.6	0.9	0.9	1.9	0.9	2.2	2.3	2.3	2.3⇒2.5	2.3⇒2.5	3.1	1.2	1.2	3.2	3.2	2.9	2.9	—
		整備追加点数	セダン	—	—	—	—	0.6	1.3	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—
			ダブル・ウィッシュボーン・サスペンション車	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—
	5779	リヤ・ショックアブソーバ取替(1台)	4WD車	1.0	1.0	1.6	1.6	3.6	2.2	2.2⇒2.7	4.6⇒4.4	4.6⇒4.4	5.2⇒3.0	5.2⇒3.0	6.0	2.2	2.2	6.2	6.2	5.6	5.6	—
		整備追加点数	セダン	—	—	—	—	0.6	1.3	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—
			ダブル・ウィッシュボーン・サスペンション車	—	—	—	—	—	—	—	0.5⇒0.6	0.5⇒0.6	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—
122 123	5780	リヤ・ショック・アブソーバ取替(1本)	4WD車	0.6	0.6	0.9	0.9	1.9	0.9	2.2	2.4⇒2.3	2.4⇒2.3	2.7⇒2.0	2.7⇒2.0	3.1	1.2	1.2	3.2	3.2	2.9	2.9	—
		整備追加点数	セダン	—	—	—	—	0.6	1.3	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—
			ダブル・ウィッシュボーン・サスペンション車	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—
126	7300	リヤ・ディスク・ロータ取替(1輪)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	0.9	0.8⇒1.2	0.8⇒1.2	0.7⇒1.2	0.7⇒1.2	0.7⇒1.2	0.7⇒1.2	0.7⇒1.2
127	7301	リヤ・ディスク・ロータ取替(1台)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	1.6	1.4⇒1.7	1.4⇒1.7	1.1⇒1.7	1.1⇒1.7	1.1⇒1.7	1.1⇒1.7	1.2⇒1.7

## トヨタ

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名	アルファードハイブリッド	ハイエース	ハイラックスサーフ	ランドクルーザープラド																	
				型式	ATH10W	TRH214W TRH219W TRH224W TRH229W	TRN210W TRN215W	TRJ120W TRJ125W																
				エンジン型式	2AZ-FXE	2TR-FE	2TR-FE	2TR-FE																
147	1490	タイミング・チェーン(ギヤ)・カバー・バッキン取替 整備追加点数	4WD車	5.8	15.7⇒13.8 0.7	13.1 0.8	13.7																	
149	2020	オイル・ポンプ取替 整備追加点数	4WD車	6.1	8.8⇒13.9 0.7	9.8⇒13.2 0.8	9.9⇒13.8																	
156	5469	フロント・コイル・スプリング取替(1台)		4.8⇒4.4	—	3.2	3.2																	
	5470	フロント・コイル・スプリング取替(片側)		2.5⇒2.3	—	1.7	1.7																	
159	7300	リヤ・ディスク・ロータ取替(1輪)		0.8⇒1.2	—	1.0⇒1.2	1.0⇒1.2																	
	7301	リヤ・ディスク・ロータ取替(1台)		1.3⇒1.7	—	1.7	1.7																	

## 日産

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名	キューブキュービック	ティエダ	ティエダラティオ	ラフェスタ	ティアナ			プレサージュ		ムラーノ		ステージア	スカイライン	フェアレディZ	フーガ		シーマ	プレジデント	エルグランド	
				型式	BGZ11	C11 NC11	SC11 SNC11	B30 NB30	J31	TNJ31	PJ31	TU31 TNU31	PU31 PNU31	TZ50	PZ50 PNZ50	PM35 PNM35	CPV35	HZ33	Y50	PY50 PNY50	GF50 GNF50	PGF50	ME51 MNE51
				エンジン型式	CR14DE	HR15DE	HR15DE	MR20DE	VQ23DE	QR25DE	VQ35DE	QR25DE	VQ35DE	QR25DE	VQ35DE	VQ35DE	VQ35DE	VQ35DE	VQ25DE	VQ35DE	VK45DE	VK45DE	VQ25DE
192	4652	フロント・ディファレンシャル・サイド・フランジ・オイル・シール取替(左側)		1.8	1.8	1.8	1.9	2.1	2.1	2.1	2.4	2.4	2.4	2.4	5.5	—	—	—	2.6⇒5.7	6.5	—	5.8	
193		シーマ・フーガ・エルグランドはフロント・ディファレンシャル Assy脱着を含む																					

## 富士重工

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名	R2		インプレッサ	フォレスターSTi	レガシィ B4		レガシィ B4		レガシィ ツーリングワゴンアウトバック											
				型式	RC1 RC2	GD2 GD3	SG9	BL5		BL5	BLE	BP5		BP9	BPE								
				エンジン型式	EN07E	EN07D	EN07X	EJ152	EJ255	EJ203	EJ204	EJ20X EJ20Y	EZ30D	EJ203	EJ204	EJ20X EJ20Y	EJ253	EZ30D					
218	1080	【定期点検時附加作業項目】 Vベルト全数調整		0.1	0.1	0.6⇒0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	—	0.2	0.2	0.2	0.2	—						
220	5091	【定期点検時附加作業項目】 フロント・ドライブ・シャフト・インナ・ブーツ取替(右側) [ドライブ・シャフト半脱着を含む] 整備追加点数	ドライブ・シャフト脱着時	0.6	0.6	0.6	1.1	1.6	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	0.9	1.2	1.2						
221	5092	【定期点検時附加作業項目】 フロント・ドライブ・シャフト・インナ・ブーツ取替(左側) [ドライブ・シャフト半脱着を含む] 整備追加点数	ドライブ・シャフト脱着時	0.6	0.6	0.6	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9						
	5101	【定期点検時附加作業項目】 フロント・ドライブ・シャフト・アウト・ブーツ取替(右側) [ドライブ・シャフト半脱着を含む] 整備追加点数	ドライブ・シャフト脱着時	0.8	0.8	0.8	1.2	1.7	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.1	1.4	1.4						
	5102	【定期点検時附加作業項目】 フロント・ドライブ・シャフト・アウト・ブーツ取替(左側) [ドライブ・シャフト半脱着を含む] 整備追加点数	ドライブ・シャフト脱着時	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1						
222	1080	Vベルト全数調整		0.2	0.2	0.8⇒0.6	0.3	0.3	0.3	0.3	—	0.3	0.3	0.3	0.3	—							
	1081	オルタネータ(ファン)・ベルト調整		—	—	0.6⇒0.5	0.2	0.2	0.2	0.2	—	0.2	0.2	0.2	—								
223	1230	シリンダ・ヘッド・カバー・ガスケット取替(1台)		0.5	0.6	0.6	0.5⇒0.9	2.1	0.5⇒0.9	1.5	2.1	3.4	0.5⇒0.9	1.5	2.1	0.5⇒0.9	3.4						
	1231	シリンダ・ヘッド・カバー・ガスケット右バンク取替		—	—	—	0.3⇒0.5	1.2	0.3⇒0.5	0.8	1.2	1.9	0.3⇒0.5	0.8	1.2	0.3⇒0.5	1.9						
	1232	シリンダ・ヘッド・カバー・ガスケット左バンク取替		—	—	—	0.3⇒0.5	1.2	0.3⇒0.5	0.8	1.2	1.9	0.3⇒0.5	0.8	1.2	0.3⇒0.5	1.9						

