

自動車整備標準作業点数表 設定点数変更一覧表(令和4年11月7日現在)

注意:赤字が変更を示します。

【2005年版 乗用車編】

掲載ページ	作業番号	車名 型式 エンジン型式	ミラ ミリアヴィ				ミラジーノ	MAX		MAX	ムーブ			ムーブラテ		タント		コペン	ミラジーノ 1000			
			EF-SE	EF-VE	EF-VD	EF-DET	EF-VE	EF-VE	EF-DET	JB-DET	EF-VE	EF-DET	JB-DET	EF-VE	EF-DET	EF-VE	EF-DET	JB-DET	EJ-VE			
64	5040	フロント・ハブ取替(1輪)	1.5⇒2.0	1.5⇒2.0	1.5⇒2.0	1.5⇒2.0	1.5⇒2.0	1.5⇒2.0	1.5⇒2.0	1.5⇒2.0	1.5⇒2.0	1.5⇒2.0	1.5⇒2.0	1.5⇒2.0	1.5⇒2.0	1.5⇒2.0	1.5⇒2.0	1.5⇒2.0				
66	5260	リヤ・ハブ取替(1輪) 整備追加点数	0.8 0.2	0.8 0.2	0.8 0.2	0.8 0.2	0.8 0.2	1.0 —	1.0 —	1.0 —	1.0⇒0.8 ⇒0.2	1.0⇒0.8 ⇒0.2	1.0⇒0.8 ⇒0.2	1.0⇒0.8 ⇒0.2	1.0⇒0.8 ⇒0.2	1.0⇒0.8 ⇒0.2	1.0⇒0.8 ⇒0.2	1.0	1.0			
67	5270	リヤ・ハブ・ベアリング(インナ・アウト)取替(1輪)	1.0⇒1.5	1.0⇒1.5	1.0⇒1.5	1.0⇒1.5	1.0⇒1.5	1.0⇒1.5	1.0⇒1.5	1.0⇒1.5	1.0⇒1.5	1.0⇒1.5	1.0⇒1.5	1.0⇒1.5	1.0⇒1.5	1.0⇒1.5	1.0⇒1.5	1.0⇒1.5	1.0⇒1.5	1.0⇒1.5	1.0⇒1.5	1.0⇒1.5
	5290	リヤ・ハブ・ボール取替(1本) 整備追加点数	0.5⇒1.5 0.1	0.5⇒1.5 0.1	0.5⇒1.5 0.1	0.5⇒1.5 0.1	0.5⇒1.5 0.1	0.5⇒1.5 0.1	0.5⇒1.5 0.1	0.5⇒1.5 0.1	0.5⇒1.5 0.1	0.5⇒1.5 0.1	0.5⇒1.5 0.1	0.5⇒1.5 0.1	0.5⇒1.5 0.1	0.5⇒1.5 0.1	0.5⇒1.5 0.1	0.5⇒1.5 0.1	0.5⇒1.5 0.1	0.5⇒1.5 0.1	0.5⇒1.5 0.1	0.5⇒1.5 0.1

掲載ページ	作業番号	車名 型式 エンジン型式	パッソ (ブーン)		ボルテ		シエンタ	ラウム	プリウス	ウィッシュ		アイシス		アベンシス アベンシス ワゴン	ハリアー		マークX		クラウン		マジェスタ	
			QNC10 (M301S)	KGCI10 (M300S) KGCI15 (M310S)	NNP10	NNP11	NCP81G NCP85G	NCZ20 NCZ25	NHW20	ZNE10G ZNE14G	ANE10G ANE11W	ZNM10G ZNM10W	ANM10G ANM10W ANM15G ANM15W	AZT250 AZT250W AZT255 AZT255W	ACU30W ACU35W	MCU30W MCU31W MCU35W MCU36W	GRX120 GRX125	GRX121	GRS180 GRS181	GRS182 GRS183	UZS186 UZS187	
86	6071	【定期点検時附加作業項目】 ステアリング・ラック・ブーツ取替(片側) (含 トーイン調整) 整備追加点数	0.8	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
94	1440	クランクシャフト・フロント・オイル・シール取替(タイミング・ ベルト仕様車はタイミング・ベルト取替を含む) 整備追加点数	1.2	1.2	1.4	1.4	1.3	1.4	1.2	0.9	1.1	0.9	1.1	1.1	1.4	1.4⇒3.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
95	1480	タイミング・ベルト取替	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8⇒3.6	—	—	—	—	—	2.9
	1490	タイミング・チェーン(ギヤ)・カバー・パッキン取替 整備追加点数	8.9	8.6	3.3	3.3	3.2	3.3	5.3⇒4.9	3.2	6.0	3.1⇒3.5	6.1	5.6	6.2	—	19.9	19.9	18.9	18.9	—	—
98	1750	O2センサ取替(1個) 整備追加点数	0.4	0.4	0.9	0.9	0.6	0.7	0.6	0.4	0.5	0.8	0.4	0.5	1.1	0.1⇒0.4	1.0	1.0	0.3	0.3	0.8	
99		4WD車 リヤ側 EXマニホールド側(2WD車) EXマニホールド側(4WD車)	0.1	0.1	—	—	—	—	—	—	0.1	—	0.1	0.1	0.7	0.1⇒— ⇒0.2 ⇒0.4	—	—	—	—	—	
100	2010	オイル・パン脱着/オイル・パン・パッキン取替 整備追加点数	1.6⇒1.2	1.5 ⇒2.6	2.1	2.1	2.0	2.0	2.0	2.2	2.2	2.3	2.4	2.2	2.6	2.9	2.5	2.5	13.2	13.2	2.5	
101		4WD車 2WD車のアッパ側 4WD車のアッパ側 4WD車のロア側	—⇒0.4	—	12.8	12.8	12.5	12.5	14.9	—	—	—	—	—	0.3	—	2.8	14.9	2.9	2.9	13.2	
	2020	オイル・ポンプ取替 整備追加点数	9.5	9.5	3.2⇒3.4	3.2⇒3.4	3.3	3.5⇒3.4	5.0	3.5	7.2	3.6	6.9⇒7.3	6.9	7.0⇒7.5	8.7	19.9	19.9	18.9	18.9	16.7	
		4WD車	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	3.0	—	1.0	1.0	0.5		
104	3040	スパーク・プラグ清掃/取替(1台) 整備追加点数	0.6	0.6	0.5⇒0.6	0.5⇒0.6	0.5⇒0.6	0.5⇒0.6	0.5	0.6	0.6	0.5⇒0.6	0.4⇒0.6	0.5⇒0.6	0.6	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	1.0	
105	3070	イグニッション・コイル取替(1個) 整備追加点数	0.5	0.5	0.6⇒0.5	0.6⇒0.5	0.6⇒0.5	0.6⇒0.5	0.4	0.9⇒0.5	0.6⇒0.5	1.0⇒0.5	0.6⇒0.5	0.6⇒0.5	0.4	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
		インテークエアサージタンク脱着時 左バンク(フロントバンク)に適用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	—	
	3110	スタータ・モータ取替 整備追加点数	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	—	0.5	0.5	0.6	0.8	0.5	0.7	0.7	1.9	1.9	1.1⇒1.9 1.2⇒0.4	1.1⇒1.9 1.2⇒0.4	2.6	
		2WD車 4WD車	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	
112	5010	ステアリング・ナックル取替(1輪) (含 トーイン、ストッパ調整) 整備追加点数	1.5⇒3.2	1.5⇒3.2	3.2	3.2	3.5	3.5	3.5	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	4.0	4.0	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	
113	5040	フロント・ハブ取替(1輪) 整備追加点数	1.2⇒3.2	1.2⇒3.2	3.2	3.2	3.5	3.5	3.5	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	4.0	4.0	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	
		4WD車	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	2.1	2.1	2.1	2.1	
	5050	フロント・ハブ・ベアリング(インナ・アウト)取替(1輪)	1.2⇒3.2	1.2⇒3.2	3.2	3.2	3.5	3.5	—	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	4.0	4.0	—	—	—	—	—	
118	5440	フロント・ロアー・サスペンション・アーム取替(片側) 整備追加点数	1.2⇒3.3	1.2⇒3.3	4.2	4.2	5.0	2.5	4.0	4.5	4.5	4.9	4.9	3.6	10.8	11.2	3.5	3.5	2.9	2.9	3.3	
		4WD車 2WD車の右側 4WD車の右側 4WD車の左側	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.4	—	—	—	—	—	
	5469	フロント・コイル・スプリング取替(1台)	2.8⇒5.6	2.8⇒5.6	5.0	5.0	5.0	5.0	6.0⇒5.0	6.0⇒5.0	6.8⇒5.0	6.8⇒5.0	5.2	5.6	5.6	6.2	6.2	5.8	5.8	—	—	
	5470	フロント・コイル・スプリング取替(片側)	1.5⇒3.3	1.5⇒3.3	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.5⇒3.1	3.5⇒3.1	2.7	2.9	2.9	3.2	3.2	3.0	3.0	—	—	
	5479	フロント・ショック・アブソーバ取替(1台)	2.8⇒5.6	2.8⇒5.6	5.0	5.0	5.0	5.0	6.0⇒5.0	6.0⇒5.0	6.8⇒5.0	6.8⇒5.0	5.2	5.6	5.6	6.2	6.2	5.8	5.8	—	—	
119	5480	フロント・ショック・アブソーバ取替(1本)	1.5⇒3.3	1.5⇒3.3	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.5⇒3.1	3.5⇒3.1	2.7	2.9	2.9	3.2	3.2	3.0	3.0	—	—	

120 121	5769	リヤ・コイル・スプリング取替(1台) 整備追加点数	4WD車 セダン ダブル・ウィッシュボーン・サスペンション車	1.0	1.0	1.6	1.6	3.6	2.2	2.2⇒2.7	4.4	4.4	4.4⇒3.0	4.4⇒3.0	6.0	2.2	2.2	6.2	6.2	5.6	5.6	—	—
	5770	リヤ・コイル・スプリング取替(片側) 整備追加点数	4WD車 セダン ダブル・ウィッシュボーン・サスペンション車	0.6	0.6	0.9	0.9	1.9	0.9	2.2	2.3	2.3	2.3⇒2.5	2.3⇒2.5	3.1	1.2	1.2	3.2	3.2	2.9	2.9	—	—
	5779	リヤ・ショックアブソーバ取替(1台) 整備追加点数	4WD車 セダン ダブル・ウィッシュボーン・サスペンション車	1.0	1.0	1.6	1.6	3.6	2.2	2.2⇒2.7	4.6⇒4.4	4.6⇒4.4	5.2⇒3.0	5.2⇒3.0	6.0	2.2	2.2	6.2	6.2	5.6	5.6	—	—
122 123	5780	リヤ・ショック・アブソーバ取替(1本) 整備追加点数	4WD車 セダン ダブル・ウィッシュボーン・サスペンション車	0.6	0.6	0.9	0.9	1.9	0.9	2.2	2.4⇒2.3	2.4⇒2.3	2.7⇒2.0	2.7⇒2.0	3.1	1.2	1.2	3.2	3.2	2.9	2.9	—	—
126 127	7300	リヤ・ディスク・ロータ取替(1輪)	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	0.9	—	0.9	0.9	0.8⇒1.2	0.8⇒1.2	0.7⇒1.2	0.7⇒1.2	0.7⇒1.2	0.7⇒1.2	0.7⇒1.2	0.7⇒1.2
	7301	リヤ・ディスク・ロータ取替(1台)	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	1.6	—	1.6	1.6	1.4⇒1.7	1.4⇒1.7	1.1⇒1.7	1.1⇒1.7	1.1⇒1.7	1.1⇒1.7	1.2⇒1.7	—

トヨタ

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名	アルファード	ハイエース	ハイラックスサーフ	ランドクルーザープラド																
			型式	ATH10W	TRH214W TRH219W TRH224W TRH229W	TRN210W TRN215W	TRJ120W TRJ125W																
			エンジン型式	2AZ-FXE	2TR-FE	2TR-FE	2TR-FE																
147	1490	タイミング・チェーン(ギヤ)・カバー・バッキン取替 整備追加点数	4WD車	5.8	15.7⇒13.8 0.7	13.1 0.8	13.7																
149	2020	オイル・ポンプ取替 整備追加点数	4WD車	6.1	8.8⇒13.9 0.7	9.8⇒13.2 0.8	9.9⇒13.8																
156	5469	フロント・コイル・スプリング取替(1台)		4.8⇒4.4	—	3.2	3.2																
	5470	フロント・コイル・スプリング取替(片側)		2.5⇒2.3	—	1.7	1.7																
159	7300	リヤ・ディスク・ロータ取替(1輪)		0.8⇒1.2	—	1.0⇒1.2	1.0⇒1.2																
	7301	リヤ・ディスク・ロータ取替(1台)		1.3⇒1.7	—	1.7	1.7																

日産

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名	キューブ	キュービック	ティエダ	ティエダラティオ	ラフェスタ	ティアナ			プレサージュ		ムラーノ		ステージア	スカイライン	フェアレディZ	フーガ		シーマ	プレジデント	エルグランド
			型式	BGZ11	C11 NC11	SC11 SNC11	B30 NB30	J31	TNJ31	PJ31	TU31 TNU31	PU31 PNU31	TZ50	PZ50 PNZ50	PM35 PNM35	CPV35	HZ33	Y50	PY50 PNY50	GF50 GNF50	PGF50	GF50 GNF50	ME51 MNE51
			エンジン型式	CR14DE	HR15DE	HR15DE	MR20DE	VQ23DE	QR25DE	VQ35DE	QR25DE	VQ35DE	QR25DE	VQ35DE	VQ35DE	VQ35DE	VQ35DE	VQ35DE	VQ35DE	VQ35DE	VQ35DE	VQ35DE	VQ25DE
186	3040	スパーク・プラグ清掃/取替(1台)		1.1	1.1⇒1.5	1.1⇒1.5	1.7⇒1.9	1.3	0.7	1.3	0.8	1.5	0.8	1.7	1.3	1.3	2	1.6	1.6	1.1	1.1	2.2	
187	3070	イグニッション・コイル取替(1個)		0.9	0.9⇒1.4	0.9⇒1.4	1.5⇒1.8	1.1	0.4	1.1	0.5	1.1	0.5	1.5	0.7	0.7	1.5	0.8	0.8	0.7	0.7	0.9	
192 193	4652	フロント・ディファレンシャル・サイド・フランジ・オイル・シール取替(左側) 〔シーマ、フーガ、エルグランドはフロント・ディファレンシャル Assy脱着を含む〕		1.8	1.8	1.8	1.9	2.1	2.1	2.1	2.4	2.4	2.4	2.4	5.5	—	—	—	2.6⇒5.7	6.5	—	5.8	
210 211	8490	ラジオ・アンテナ取替 〔ティエダ、ティエダラティオ、ラフェスタ、ムラーノはラジオ・アンテナ・ロッド取替を示す〕		0.7	0.1	0.1	0.1	—	—	—	—	—	—	0.1	0.1	—	—	0.7	—	—	—	—	

富士重工

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名		インプレッサ		フォレスター STi		レガシィ B4		レガシィ B4		レガシィ ツーリングワゴンアウトバック					
			型式	RC1 RC2			GD2 GD3	SG9	BL5		BL5	BLE	BP5		BP9	BPE		
				エンジン型式	EN07E	EN07D			EN07X	EJ152			EJ255	EJ203			EJ204	EJ20X EJ20Y
218	1080	【定期点検時附加作業項目】 Vベルト全数調整			0.1	0.1	0.6⇒0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	—	0.2	0.2	0.2	0.2	—	
220 221	5091	【定期点検時附加作業項目】 フロント・ドライブ・シャフト・インナ・ブーツ取替(右側) [ドライブ・シャフト半脱着を含む] 整備追加点数 ドライブ・シャフト脱着時			0.6	0.6	0.6	1.1	1.6	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	0.9	1.2	1.2	
	5092	【定期点検時附加作業項目】 フロント・ドライブ・シャフト・インナ・ブーツ取替(左側) [ドライブ・シャフト半脱着を含む] 整備追加点数 ドライブ・シャフト脱着時			0.6	0.6	0.6	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	
	5101	【定期点検時附加作業項目】 フロント・ドライブ・シャフト・アウト・ブーツ取替(右側) [ドライブ・シャフト半脱着を含む] 整備追加点数 ドライブ・シャフト脱着時			0.8	0.8	0.8	1.2	1.7	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.1	1.4	1.4	
	5102	【定期点検時附加作業項目】 フロント・ドライブ・シャフト・アウト・ブーツ取替(左側) [ドライブ・シャフト半脱着を含む] 整備追加点数 ドライブ・シャフト脱着時			0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	
	1080	Vベルト全数調整			0.2	0.2	0.8⇒0.6	0.3	0.3	0.3	0.3	—	0.3	0.3	0.3	0.3	—	
222 223	1081	オルタネータ(ファン)・ベルト調整			—	—	0.6⇒0.5	0.2	0.2	0.2	0.2	—	0.2	0.2	0.2	—		
	1230	シリンダ・ヘッド・カバー・ガスケット取替(1台)			0.5	0.6	0.6	0.5⇒0.9	2.1	0.5⇒0.9	1.5	2.1	3.4	0.5⇒0.9	1.5	2.1	0.5⇒0.9	3.4
	1231	シリンダ・ヘッド・カバー・ガスケット右バンク取替			—	—	—	0.3⇒0.5	1.2	0.3⇒0.5	0.8	1.2	1.9	0.3⇒0.5	0.8	1.2	0.3⇒0.5	1.9
	1232	シリンダ・ヘッド・カバー・ガスケット左バンク取替			—	—	—	0.3⇒0.5	1.2	0.3⇒0.5	0.8	1.2	1.9	0.3⇒0.5	0.8	1.2	0.3⇒0.5	1.9
	5010	ステアリング・ナックル取替(1輪) (含 トーイン、ストップ調整)			2.0	2.0	2.0	2.4	2.4	2.4⇒1.9	2.4⇒1.9	2.4⇒1.9	2.4⇒1.9	2.4⇒1.9	2.4⇒1.9	2.4⇒1.9	2.4⇒1.9	2.4⇒1.9
5040	フロント・ハブ取替(1輪)			2.0	2.0	2.0	2.4	2.4	2.4⇒1.2	2.4⇒1.2	2.4⇒1.2	2.4⇒1.2	2.4⇒1.2	2.4⇒1.2	2.4⇒1.2	2.4⇒1.2		
5050	フロント・ハブ・ベアリング(インナ・アウト)取替(1輪)			2.0	2.0	2.0	—⇒2.4	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—		
5060	フロント・ハブ・オイルシール取替(1輪)			—	—	—	—⇒2.4	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—		
242 243	5091	フロント・ドライブ・シャフト・インナ・ブーツ取替(右側) [ドライブ・シャフト半脱着を含む] 整備追加点数 ドライブ・シャフト脱着時			0.8	0.8	0.8	1.4	2.0	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.2	1.6	1.6	
	5092	フロント・ドライブ・シャフト・インナ・ブーツ取替(左側) [ドライブ・シャフト半脱着を含む] 整備追加点数 ドライブ・シャフト脱着時			0.8	0.8	0.8	1.0	1.0	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	
	5101	フロント・ドライブ・シャフト・アウト・ブーツ取替(右側) [ドライブ・シャフト半脱着を含む] 整備追加点数 ドライブ・シャフト脱着時			1.0	1.0	1.0	1.6	2.2	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.4	1.8	1.8	
	5102	フロント・ドライブ・シャフト・アウト・ブーツ取替(左側) [ドライブ・シャフト半脱着を含む] 整備追加点数 ドライブ・シャフト脱着時			1.0	1.0	1.0	1.2	1.2	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	
	5260	リヤ・ハブ取替(1輪)			0.4	0.4	0.4	1.3	3.0	2.6⇒0.7	2.6⇒0.7	3.0⇒0.7	3.0⇒0.7	2.6⇒0.7	2.6⇒0.7	3.0⇒0.7	2.6⇒0.7	3.0⇒0.7
245	整備追加点数			—	—	—	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

本田技研

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名		ライブ		フィット	シビック フェリオ	エディックス			ストリーム	アコードワゴン	インスパイア	レジェンド	ステップワゴン	オデッセイ			エリシオン			CR-V	エレメント	MDX
			型式	JB5 JB6		JB7 JB8	GD3	ET2	BE1 BE2	BE3 BE4	RN5	CM1	UC1	KB1	RF7 RF8	RB1 RB2	RR1 RR2	RR3 RR4	RD6 RD7	YH2	YD1				
				エンジン型式	P07A																				
290	5450	フロント・ローアール・ボール・ジョイント取替(片側)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
291	5760	リヤ・ローアール・ボール・ジョイント・ダスト・ブーツ取替(片側)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

三菱

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名			コルト		コルトプラス		ランサー	エアトレック	グランディス	エクリプス スパイダー
			型式	Z21A Z22A	Z23A Z24A	Z27A	Z23W Z24W	Z27W	CS5A	CU5W	NA4W	D53A	
				エンジン型式	4A90		4A91	4G15 (T/C)					4A91
398 399	8490	ラジオ・アンテナ取替	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4⇒0.7	—	—	—	0.3	