



164 165	2020 整備追加点数	オイル・ポンプ取替	5.3	2.6	6.9	8.8⇒13.9	8.8⇒13.9	14.1	8.8⇒13.9	15.2	14.8	14.8	7.7	14.1	14.1	14.7							
		4WD車	—	0.6	—	—	—⇒0.7	—	0.7	—⇒0.7	0.7	—	—	—	—	—	—						
		A/T車 ノンチルト車	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—	0.7	0.7	—						
186 187	2210 整備追加点数	ウォータ・ポンプ取替	1.9	1.8	3.2	2.2	2.2	5.4	2.2	5.4	4.0⇒6.3	4.0⇒6.3	1.8	3.3⇒5.6	3.3⇒5.6	2.2							
		ノンチルト車	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
		A/C付	0.1	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
204 205	8640 整備追加点数	リヤ・アクスル・シャフト・ベアリング取替(1輪)	2.2	2.8⇒2.2	2.8⇒2.2	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	—	—	—	2.2	2.2	2.2							
		整備追加点数	0.5	0.6	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.3	—						
		ABS付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
204 205	8640 整備追加点数	フロント・プロア・モータ取替(1個)	0.5⇒1.8	0.9⇒1.8	0.9⇒1.8	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	3.3	0.6	0.6	0.8							
		整備追加点数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—						
		運転席エア・バッグ付 助手席エア・バッグ付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—						

日産ディーゼル

掲載 ページ	作業 番号	車名 作業項目	コンドル						クオン		クオン				トラクター									
			4トン			5~7トン			8~15トン	8~15トン			トラクター											
			型式	MK35A	MK36A	MK37A	LK36A	PK37A	PW37A	CK2XL	3軸前2軸		3軸後2軸		4軸	GK4XAB	GK4XLB							GW4XLB
											3軸前2軸	3軸後2軸	3軸前2軸	3軸後2軸										
エンジン型式	J05D-TC	J07E-TA	J08E-TC	J07E-TC	J08E-TD	J08E-TD	MD92TB	GE13TA	GE13TB	GE13TB	GE13TC	GE13TD	GE13TE	GE13TF										
266 267	5881	Vロッド取替(1本) 下記の整備追加点数を削除 整備追加点数	—	—	—	—	—	—	—	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	—								
	5882	Vロッド・ブッシュ取替(1本) 下記の整備追加点数を削除 整備追加点数	—	—	—	—	—	—	—	3.1⇒4.0	3.1⇒4.0	3.1⇒4.0	3.1⇒4.0	3.1⇒4.0	3.1⇒4.0	—								
234 ~ 283	—	クオン(8~15トン 3軸前2軸) 型式変更(赤字部分)																						

日野

掲載 ページ	作業 番号	車名 作業項目	デュトロ		レンジャー						レンジャー		リエッセ	セラガ										
			デュトロ		4トン			5~7トン			8~15トン			8~15トン									バス	
			型式	XZU304M	XZU304X	FDSJ	GD7J	FJ7J	FE7J	FE8J	FG8J	GK8J	RX6J	RU1E										
																							エンジン型式	N04C-A
286 287	0121	【12か月点検時附加作業項目】 フロントまたはリヤ・ブレーキ清掃(1軸)	1.2⇒—	1.2⇒—	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3												
	1090	【12か月点検時附加作業項目】 Vベルト全数取替	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.7	0.2⇒1.5											
292 293	1081	オルタネータ(ファン)・ベルト調整 [セラガの設定点数[0.2]は、オルタネータ・ベルト調整 または、ファン・ドライブ・オイル・ポンプ・ベルト調整を示す]	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	—⇒0.2											
	1082	エアコン・ベルト調整 [セラガの設定点数[0.2]は、クランク~中間プリー間(1本調整) または、中間プリー~コンプレッサ間(2本調整)を示す。] 整備追加点数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2											
308 309	1085	ウォータ・ポンプ・ベルト調整	—	—	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	—	—											
	1090	Vベルト全数取替	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.9	0.3⇒1.9											
	1091	オルタネータ(ファン)・ベルト取替 整備追加点数	0.6⇒0.2	0.6⇒0.2	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.9	—⇒0.8										
	1092	エアコン・ベルト取替 整備追加点数	0.2⇒0.6	0.2⇒0.6	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.6	—⇒0.5	0.6										
318 319	1095	ウォータ・ポンプ・ベルト取替	—	—	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	—	—⇒1.3											
	4300	スピード・メータ・ケーブル取替 整備追加点数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	1.5										
334 335	8610	フロント・ヒータ・ユニット脱着	4.5	4.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	—	—												
	8620	フロント・ヒータ・コア取替 (含 フロント・ヒータ・ユニット脱着)	4.6	4.6	—⇒2.9	—⇒2.9	—⇒2.9	—⇒2.9	—⇒2.9	—⇒2.9	—⇒2.9	—	—											
	8621	フロント・ヒータ・コア取替	—	—	0.4⇒—	0.4⇒—	0.4⇒—	0.4⇒—	0.4⇒—	0.4⇒—	0.4⇒—	—	—											
286 ~ 341	—	デュトロ 型式変更(赤字部分)																						

掲載ページ	作業番号	車名	キャンターガッツ		キャンター				ファイター	ファイター		スーパーグレート										
			型式	FB70B	FD70B	FE70B FE72B FE73B FE71BB(D)	FE70D FE72D FE73D FE71DB(D)	FE83DJZ FE88DE(V)	FG70D FG72D FG73D FG82D FG83D	4トン	8~15トン		3軸後2軸	4軸								トラクター
											4M50-T	4M50-T										
		作業項目	エンジン型式	4M42-T	4M42-T	4M42-T	4M50-T	4M50-T	4M50-T	4M50-T	6M60-T	6M60-T	6M70-T	6M70-T	6M70-T							
344	1080	【12か月点検時附加作業項目】 Vベルト全数調整		0.4	0.4	0.4	0.2⇒0.4	0.2⇒0.4	0.2⇒0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4							
345	1090	【12か月点検時附加作業項目】 Vベルト全数取替 [スーパーグレートは、ファン・シュラウド脱着を含む] 整備追加点数		0.5	0.5	0.5	0.3⇒0.8	0.3⇒0.8	0.3⇒0.8	0.8	0.8	0.8	2.2	2.2	2.2							
		ベッドレス・キャブ車		—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	0.7	—							
352	1080	Vベルト全数調整		0.5	0.5	0.5	0.3⇒0.5	0.3⇒0.5	0.3⇒0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6							
353	1090	Vベルト全数取替 [スーパーグレートは、ファン・シュラウド脱着を含む] 整備追加点数		0.7	0.7	0.7	0.4⇒1.0	0.4⇒1.0	0.4⇒1.0	1.0	1.0	1.0	2.8	2.8	2.8							
		ベッドレス・キャブ車		—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	0.9	—							
358 359	2310	エンジン・オイル・クーラ取替		2.1	2.1	2.1	2.1⇒7.4	2.1⇒7.4	2.1⇒7.4	2.1⇒7.4	5.8	5.8	6.8	6.8	6.8							