

自動車整備標準作業点数表 設定点数変更一覧表(令和4年11月7日現在)

注意: 赤字が変更を示します。

【2007年版 乗用車編】

スズキ

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名		セルボ		MRワゴン [モコ]		エブリワゴン [スクラムワゴン]		スイフト	SX4		エスクード										
			型式	エンジン型式	HG21S		MF22S [MG22S]		DA64W [DG64W]			ZC31S		YA11S YB11S	YA41S YB41S	TA74W	TD54W	TD94W						
					N/A	T/C	N/A	T/C	N/A	T/C		M16A	M15A	J20A	M16A	J20A	H27A							
26		下記作業項目及び作業点数を削除																						
27	1730	排気温度センサ取替(1個)	---																					
48	7300	リヤ・ディスク・ロータ取替(1輪)	---																					
49	7301	リヤ・ディスク・ロータ取替(1台)	---																					

ダイハツ

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名																				
			型式	エンジン型式	エッセ	ソニカ	アトレー ワゴン																
					KF-VE	KF-DET	EF-DET																
64	2300	【定期点検時附加作業項目】 エンジン冷却液(クーラント)取替	0.2⇒0.4	0.2⇒0.4	0.2⇒0.4																		
66	1310	バルブ・クリアランス調整	1.5⇒4.5	1.5⇒4.5	1.5																		
67	1503	エンジン・マウント左側取替(1個)	0.6⇒2.5	0.6⇒2.5	0.6																		
69	2210	ウォーター・ポンプ取替	3.0⇒1.5	2.5⇒1.5	2.5																		
	2260	ラジエーター・リザーブ・タンク取替	0.3	0.3	0.5⇒2.8																		
	2270	ファン・ブレード取替	1.0	1.3	1.6⇒2.8																		
	2290	ファン・モータ取替(1個)	1.0	1.3	1.8⇒2.8																		
75	2300	エンジン冷却液(クーラント)取替	0.3⇒0.5	0.3⇒0.5	0.3⇒0.5																		
	5040	フロント・ハブ取替(1輪)	1.5⇒2.0	1.5⇒2.0	1.2⇒2.0																		
	5050	フロント・ハブ・ベアリング(インナ・アウト)取替(1輪)	2.0	2.0	1.8⇒2.0																		
76	5260	リヤ・ハブ取替(1輪)	1.5⇒0.8	1.5⇒0.8	---																		
	5270	リヤ・ハブ・ベアリング(インナ・アウト)取替(1輪)	1.0⇒1.5	1.0⇒1.5	---																		
	5290	リヤ・ハブ・ボルト取替(1本)	0.5⇒1.5	0.5⇒1.5	0.5⇒0.8																		
82	8430	整備追加点数 1本増すごと	0.1	0.1	0.1																		
	8430	フロント・ウインド・ウォッシャー・ノズル取替(1個)	0.3	0.3	1.3⇒0.3																		

トヨタ

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名				ヴィッツ			ベルタ			ポルテ	ラクティス		bB (クー)		ラッシュ (ビーゴ)		オーリス		カローラアクシオ		カローラフィールダー		アベンシス アベンシス ワゴン
			型式	エンジン型式	KSP90	SCP90	NCP95	NCP91	KSP92	SCP92	NCP96	NNP15	SCP100	NCP100 NCP105	QNC20 (M401S) QNC25 (M411S)	QNC21 (M402S)	J200E (J200G) J210E (J210G)	NZE151H NZE154H	ZRE152H ZRE154H	NZE141 NZE144	ZRE142 ZRE144	NZE141G NZE144G	ZRE142G ZRE144G	AZT251 AZT251W		
					1KR-FE	2SZ-FE	2NZ-FE	1NZ-FE	1KR-FE	2SZ-FE	2NZ-FE	1NZ-FE	2SZ-FE	1NZ-FE	K3-VE	3SZ-VE	3SZ-VE	1NZ-FE	2ZR-FE	1NZ-FE	2ZR-FE	1NZ-FE	2ZR-FE	2AZ-FSE		
94		下記の整備追加点数(赤字部分)を削除																								
	1240	シリンダヘッド・ガスケット取替(1台)	11.0	15.7	8.9	10.4	11.2	15.9	8.9	7.9	15.6	9.1	15.9	15.9	9.4	8.7	19.7	8.4	19.6	9.5	20.7	18.2				
		整備追加点数 2WD車 4WD車	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1.5	0.6	---	---	---	1.1	---	2.0	---	2.0	---				
95		下記の整備追加点数(赤字部分)を削除																								
	1250	シリンダヘッドO/H(1台)	16.5	22.4	15.6	17.1	16.7	22.6	15.6	14.6	22.3	15.8	21.4	22.6	16.1	15.4	26.4	15.1	26.3	16.2	27.4	24.6				
	整備追加点数 2WD車 4WD車	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1.5	0.6	---	---	---	1.1	---	2.0	---	2.0	---					
96	1490	タイミング・チェーン(ギヤ)・カバー・パッキン取替	12.2⇒10.2	12.2	3.6	3.6	12.3⇒10.3	12.3	3.7⇒3.5	3.3	12.0	3.8	12.3	12.3	4.0	4.0	15.3	4.1	15.4	4.1	15.4	5.6				
		整備追加点数 4WD車	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.5	---	---	---	---	1.1	---	---	---	---	---				
100 101	2010	オイル・パン脱着/オイル・パン・パッキン取替	2.0⇒8.8	2.0	2.0	2.0	2.0⇒8.7	2.0	2.0	2.1	2.0	2.0	5.2	5.2	2.4	1.9	1.1	1.9	1.1	1.9	1.1	2.2				
		整備追加点数 4WD車	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1.2	1.2	1.9	---	---	---	---	---	---	---				
		アップ・オイル・パン(2WD車)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	16.1	---	---	---	---	---	---				
		アップ・オイル・パン(4WD車)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	17.4	---	---	---	---	---	---				
		アップ・オイル・パン(2WDのCVT車)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	16.0	---	---	---	---				
		アップ・オイル・パン(M/T車)	---	---	---	13.9	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	15.4	---	---	---	---				
	アップ・オイル・パン(A/T車, CVT車)	6.8⇒---	8.2⇒---	14.3	13.3	6.7⇒---	8.3⇒---	14.3	14.6	8.1	14.4	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---					
	2020	オイル・ポンプ取替	10.3	12.9	3.6	3.6	10.4	13.0	3.6	3.2⇒3.4	12.8	3.7⇒3.9	12.8	12.8	6.7	4.0	16.9	4.0⇒4.2	16.6	4.0⇒4.2	16.6	6.9				
		整備追加点数 4WD車	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.6	---	---	---	---	1.1	---	2.0	---	2.0	---				
116	5469	フロント・コイル・スプリング取替(1台)	6.8⇒6.0	6.8⇒6.0	6.8⇒6.0	6.8⇒6.0	6.8⇒6.0	6.8⇒6.0	6.8⇒6.0	5.0	6.8⇒5.0	6.8⇒5.0	5.6	5.6	6.8⇒6.0	6.8⇒6.0	6.4⇒6.0	6.4⇒6.0	6.4⇒6.0	6.4⇒6.0	6.4⇒6.0	5.2				
	5470	フロント・コイル・スプリング取替(片側)	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.1	3.5⇒3.0	3.5⇒3.0	2.9	2.9	3.5	3.5	3.3⇒3.5	3.3⇒3.5	3.3⇒3.5	3.3⇒3.5	3.3⇒3.5	2.7				
		整備追加点数 右側	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---				
117	5479	フロント・ショック・アブソーバ取替(1台)	6.8⇒6.0	6.8⇒6.0	6.8⇒6.0	6.8⇒6.0	6.8⇒6.0	6.8⇒6.0	6.8⇒6.0	5.0	6.8⇒5.0	6.8⇒5.0	5.6	5.6	6.8⇒6.0	6.8⇒6.0	6.4⇒6.0	6.4⇒6.0	6.4⇒6.0	6.4⇒6.0	6.4⇒6.0	5.2				
	5480	フロント・ショック・アブソーバ取替(1本)	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.1	3.5⇒3.0	3.5⇒3.0	2.9	2.9	3.5	3.5	3.3⇒3.5	3.3⇒3.5	3.3⇒3.5	3.3⇒3.5	3.3⇒3.5	2.7				
		整備追加点数 右側	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	---				

