

富士重工

掲載ページ	作業番号	車名 型式 作業項目 エンジン型式	ヴィヴィオバン	プレオバン	サンバーディアス サンバーバン		サンバートラック														
			KW4	RV1 RV2	TV1 TV2		TT1 TT2														
			EN07	EN07S	EN07V	EN07Y	EN07V	EN07Y													
187	5091	フロント・ドライブ・シャフト・インナ・ブーツ取替(右側) [プレオバン、サンバーは車上取替] ⇒[プレオバン、サンバーはドライブ・シャフト半脱着を含む] 整備追加点数 ドライブ・シャフト脱着時	1.1	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6													
	5092	フロント・ドライブ・シャフト・インナ・ブーツ取替(左側) [プレオバン、サンバーは車上取替] ⇒[プレオバン、サンバーはドライブ・シャフト半脱着を含む] 整備追加点数 ドライブ・シャフト脱着時	1.1	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6													
	5101	フロント・ドライブ・シャフト・アウト・ブーツ取替(右側) [プレオバン、サンバーは車上取替] ⇒[プレオバン、サンバーはドライブ・シャフト半脱着を含む] 整備追加点数 ドライブ・シャフト脱着時	2.1	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8													
	5102	フロント・ドライブ・シャフト・アウト・ブーツ取替(左側) [プレオバン、サンバーは車上取替] ⇒[プレオバン、サンバーはドライブ・シャフト半脱着を含む] 整備追加点数 ドライブ・シャフト脱着時	2.1	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8													

本田技研

掲載ページ	作業番号	車名 型式 作業項目 エンジン型式	トゥデイプロ	アクティバン		アクティトラック		パモスホビオプロ	パモスホビオプロ												
			JW4	HH5	HH6		HA6	HA7	HJ1	HJ2											
			E07A	E07Z	E07Z		E07Z	E07Z	E07Z	M/T	A/T										
190	2300	エンジン冷却液(クーラント)取替	0.4	0.4⇒0.5	0.4⇒0.5	0.4⇒0.5	0.4⇒0.5	0.4⇒0.5	0.4	0.4	0.4										

マツダ

掲載ページ	作業番号	車名 型式 作業項目 エンジン型式	カベラカーゴバン	ボンゴトラック ボンゴバン ボンゴブローニートラック ボンゴブローニバン						ボンゴブローニートラック ボンゴブローニバン			タイタンダッシュ			タイタン								
			GV6V	SD系 SR系 SE28T	SK82L SK82M SK82T SK82V	SK22L SK22M SK22T SK22V	SKF2M SKF2V	SKF2L SKF2T	SKE4T SKE6T SKE6V	SK24L SK24T SK26L SK26T	SK5系	SKF6M SKF6V SKFHM SKFHV	SYE4T SYE6T	SYE6T(改)	SY54L SY54T SY56L SY56T	WG系	WHS5T	WHF3F WHF3G WHF5D WHF5G WHF5T	WH65H(改) WHF5G(改) WHF5T(改)	WH系				
			B6	F8 FE R2 VS	F8-E	R2	RF-CDT	RF-CDT	FE-E	R2	WL	RF-CDT	FE-E	FE(LPG)	WL	4HF1 4HG1 TF VS	VS	TF	TF(LPG)	4HF1 4HG1				
200 201	1080	Vベルト全数調整	0.1	0.6	0.3	0.4	—	—	0.3	0.4	0.4	0.1	0.1	0.2	—⇒0.2	0.3	0.2	0.2	0.2					
		A/C付	0.1	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—					
		P/S付 VSエンジン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—					
		VSエンジン ノンチャルト車	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—					

三菱

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名	リベロ	ランサーカーゴ		デリカ			ストラダ											
			型式	CD2V CD8V	CS2V		P02T P05T P13T P15T P25T P27V P45V	PA3V	PA5V PB5V PD5V	K74T											
					2WD	4WD															
			エンジン型式	4D68 4G15	4G15	4G15	4D56 4G63 4G92	4G63	4D56	4D56											
218	5100	下記作業項目及び作業点数を削除 フロント・ドライブ・シャフト・アウター・ブーツ取替(1個) 整備追加点数		1.3 0.3	—	—	1.4 —	—	1.6 —	1.6 —											

三菱ふそう

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名	キャンターガッツ		キャンター				キャンター														
			型式	FB700	FB70A FD70A	FB511	FA500 FA510 FA580 FA590	FA523 FB500 FB510 FC563	FB501 FB50A FB51A FD50A	FE507,517 518,538 636,637 639,647 648	FD501	FE527,528 566,567 568,658 659,667 668,669 FG508	FE508,50C 516,51C 52C,536 537,53C 548,638 63C,649 FG507,538 638	FE5系 FE6系 FG50E FG52E FG62E FG68E	FG53E FG63E	FE70C FE71CBD FE72C FE73C FE82C FE83C	FE82D FE83D FE88DJZ	FE7系 FE8系 FG7系 FG8系	3軸					
																			FF658	FF83D	FF83E			
			エンジン型式	4G63	4M40	4M40	4G63	4G63 4G64	4M40	4D33 4D34-T4 4D35 4D36	4M40	4D33 4D34-T 4D35 4D36	4D33 4D34 4D35 4D36	4M50T 4M51	4M51	4D33	4M50-T	4M51	4D35	4M50-T	4M51			
220	1080	Vベルト全数調整		0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2⇒0.4	0.4	0.2⇒0.4	0.2⇒0.4	0.4	0.2⇒0.4	0.2⇒0.4			
221	1090	Vベルト全数取替		0.7	0.5	0.5	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.8	0.3⇒0.8	0.5	0.3⇒0.8	0.3⇒0.8	0.5	0.3⇒0.8	0.3⇒0.8			