



## トヨタ

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名		ノア ヴォクシー		アルファード ヴェルファイア		ランドクルーザー 200	IS F	LS600h	LS600hL										
			型式	ZRR70G ZRR75G ZRR70W ZRR75W	ZRR70W ZRR75W	ANH20W ANH25W	GGH20W GGH25W	UZJ200W	USE20	UVF45	UVF46											
182		<b>【定期点検時附加作業項目】</b>																				
183	2030	オイル・フィルタ取替	0.4	0.4	0.4⇒0.5	0.4⇒0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4										
188	1100	エア・クリーナー・エレメント清掃/取替	0.1⇒0.2	0.1⇒0.2	1.0⇒0.2	1.0⇒0.2	0.1⇒0.2	0.3	0.3	0.3	0.3											
202	2030	オイル・フィルタ取替	0.5	0.5	0.5⇒0.6	0.5⇒0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5											
203	2210	ウォータ・ポンプ取替	1.8	1.8	2.6	19.0⇒4.3	5.2	2.2	2.5	2.5												
204		下記の整備追加点数を削除																				
205		整備追加点数	4WD車	—	—	—	1.4⇒—	—	—	—	—	—										
			パーキング・アシスト・システム付	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—										
			バック・ガイド・モニタ付	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—										
	5769	リヤ・コイル・スプリング取替(1台)	4.5	4.5	3.6	3.6	2.1	7.5⇒4.8	—	—	—	—										
		整備追加点数	4WD車	2.4	2.4	0.3	0.3	—	—	—	—	—										
			リヤ・ディスク・ブレーキ車	0.3	0.3	—	—	—	—	—	—	—										
			VSC付	0.6	0.6	—	—	—	—	—	—	—										
			パーキング・アシスト・システム付	0.4	0.4	0.8	0.8	—	—	—	—	—										
			バック・ガイド・モニタ付	—	—	0.3	0.3	—	—	—	—	—										
	5770	リヤ・コイル・スプリング取替(片側)	4.2	4.2	1.9	1.9	1.8	4.0⇒3.9	—	—	—	—										
		整備追加点数	右側	—	—	0.3	0.3	—	—	—	—	—										
			4WD車	2.4	2.4	0.3	0.3	—	—	—	—	—										
			リヤ・ディスク・ブレーキ車	0.3	0.3	—	—	—	—	—	—	—										
			VSC付	0.6	0.6	—	—	—	—	—	—	—										
			パーキング・アシスト・システム付	0.4	0.4	0.8	0.8	—	—	—	—	—										
			バック・ガイド・モニタ付	—	—	0.3	0.3	—	—	—	—	—										
234	7300	リヤ・ディスク・ロータ取替(1輪)	0.8	0.8	1.1⇒1.2	1.1⇒1.2	0.7⇒1.2	1.9⇒1.2	1.0⇒1.2	1.0⇒1.2	1.0⇒1.2											
235	7301	リヤ・ディスク・ロータ取替(1台)	1.4	1.4	2.0⇒1.7	2.0⇒1.7	1.2⇒1.7	3.6⇒1.7	1.8⇒1.7	1.8⇒1.7	1.8⇒1.7											
246	8741	クーラ・コンプレッサ・マグネチック・クラッチ取替 (含 ガス・チャージ)	—	—	—	—	5.4	—	—	—	—											
247		整備追加点数	レーダー・クルーズ・コントロール付	—	—	0.7⇒—	0.7	—	—	—	—	—										

## 日産

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名		キューブ	ノート	ティアナ				フェアレディZ	スカイライン	スカイライン	フーガ		X-TRAIL			デュアリス	ムラーノ		キャラバン [コモ]	
			型式	Z12 NZ12	ZE11	TNJ32	J32	PJ32	Z34	CKV36	KV36	Y50	PY50 PNY50	T31 NT31	TNT31	DNT31	J10 KJ10 NJ10 KNJ10	TNZ51	PNZ51	SE25 [JSE25] SGE25 [JSGE25]			
290	7100	フロント・ディスク・ロータ取替(1輪)	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.9	0.5⇒0.7	0.5⇒0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5⇒0.6	0.6	0.6	0.9				
291	7101	フロント・ディスク・ロータ取替(1台)	1.2	1.4	1.2	1.2	1.2	1.2	1.6	0.8⇒1.2	0.8⇒1.2	1.2	1.2	1.0	1.0	1.0	0.8⇒1.0	1.0	1.0	1.6			

## 富士重工

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名		インプレッサ				インプレッサ WRX STi	インプレッサアネシス		フォレスター	フォレスター	エクシーガ		レガシィ							
			型式	GH2 GH3	GH6 GH7	GH8	GRB	GE2 GE3	GE6 GE7	SH5	SH5	YA4 YA5	BL9										
312	1230	シリンダ・ヘッド・カバー・ガスケット取替(1台)	1.7	0.8⇒0.9	2.1	2.1	1.7	0.8⇒0.9	1.7	2.1	1.7	2.1	1.7	2.1	0.5⇒0.9								
313	1231	シリンダ・ヘッド・カバー・ガスケット右バンク取替	0.9	0.4⇒0.5	0.9	0.9	0.9	0.4⇒0.5	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.3⇒0.5								
	1232	シリンダ・ヘッド・カバー・ガスケット左バンク取替	0.9	0.4⇒0.5	1.3	1.3	0.9	0.4⇒0.5	0.9	1.3	0.9	1.3	0.9	1.3	0.3⇒0.5								
	5010	ステアリング・ナックル取替(1輪) (含 トーイン・ストッパ調整)	2.4⇒1.9	2.4⇒1.9	2.4⇒1.9	2.4⇒1.9	2.4⇒1.9	2.4⇒1.9	2.4⇒1.9	2.4⇒1.9	2.4⇒1.9	2.4⇒1.9	2.4⇒1.9	2.4⇒1.9	2.4⇒1.9	2.4⇒1.9	2.4⇒1.9	2.4⇒1.9	2.4⇒1.9				
	5040	フロント・ハブ取替(1輪)	2.4⇒1.2	2.4⇒1.2	2.4⇒1.2	2.4⇒1.2	2.4⇒1.2	2.4⇒1.2	2.4⇒1.2	2.4⇒1.2	2.4⇒1.2	2.4⇒1.2	2.4⇒1.2	2.4⇒1.2	2.4⇒1.2	2.4⇒1.2	2.4⇒1.2	2.4⇒1.2	2.4⇒1.2				
	5260	リヤ・ハブ取替(1輪)	2.6⇒0.7	2.6⇒0.7	2.6⇒0.7	2.6⇒0.7	2.6⇒0.7	2.6⇒0.7	2.6⇒0.7	2.6⇒0.7	2.6⇒0.7	2.6⇒0.7	2.6⇒0.7	2.6⇒0.7	2.6⇒0.7	2.6⇒0.7	2.6⇒0.7	2.6⇒0.7	2.6⇒0.7				
	7100	フロント・ディスク・ロータ取替(1輪)	0.8⇒0.7	0.8⇒0.7	0.8⇒0.7	0.8⇒0.7	0.8⇒0.7	0.8⇒0.7	0.8⇒0.7	0.8⇒0.7	0.8⇒0.7	0.8⇒0.7	0.8⇒0.7	0.8⇒0.7	0.8								
	7101	フロント・ディスク・ロータ取替(1台)	1.4⇒1.2	1.4⇒1.2	1.4⇒1.2	1.4⇒1.2	1.4⇒1.2	1.4⇒1.2	1.4⇒1.2	1.4⇒1.2	1.4⇒1.2	1.4⇒1.2	1.4⇒1.2	1.4⇒1.2	1.4								
	7300	リヤ・ディスク・ロータ取替(1輪)	—	0.7	0.7	0.7	—	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7								
	7301	リヤ・ディスク・ロータ取替(1台)	—	1.3	1.3	1.3	—	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3⇒1.5	1.3⇒1.5	1.3							

## 本田技研

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名		ライブ		フィット		フリード	クロスロード		シビック TYPE R	アコード	アコード ツアラー	インスパイア	レジェンド	ステップワゴン スーパーダ		オデッセイ	エリシオン プレステージ	
			型式	JC1 JC2	GE6 GE7	GE8 GE9	GB3 GB4	RT1 RT2	RT3 RT4	FD2	CU2	CW2	CP3	KB2	RG1 RG2	RG3 RG4	RB3 RB4	RR1 RR2			
352		<b>【定期点検時附加作業項目】</b>																			
	0150	日常点検	0.3	0.3	0.3	0.3	3.0⇒0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
388	6130	タイロッド・エンド・ダスト・ブーツ取替(1個)	0.6⇒1.1	0.6⇒1.1	0.6⇒1.1	0.6⇒1.1	0.6⇒1.1	0.6⇒1.1	0.6⇒1.1	0.6⇒1.1	0.6	0.6⇒1.2	0.6⇒1.2	0.6⇒1.2	0.6⇒1.2	0.6⇒1.2	0.6	0.6	0.6⇒1.2	0.6	0.6
390	7300	リヤ・ディスク・ロータ取替(1輪)	—	—	—	0.7⇒1.1	—	—	0.6⇒1.1	0.6⇒1.1	0.6⇒1.1	0.6⇒1.2	0.6⇒1.2	0.6⇒1.2	0.6⇒1.2	0.6⇒1.2	0.6	0.6	0.6⇒1.2	0.6	0.6

391	7301	リヤ・ディスク・ロータ取替(1台)	-	-	-	1.3⇒1.5	-	1.1⇒1.5	1.1⇒1.5	1.1⇒1.5	1.1⇒1.7	1.1⇒1.7	1.1⇒1.7	1.1⇒1.7	1.1	1.1	1.1⇒1.7	1.1				
-----	------	-------------------	---	---	---	---------	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-----	-----	---------	-----	--	--	--	--

