

自動車整備標準作業点数表 設定点数変更一覧表(令和4年11月7日現在)

注意:赤字が変更を示します。

【2016年版 総合編】

掲載ページ	作業番号	作業項目	ギガ						エルガ [ブルー リボン]										
			8~15トン						バス										
			3軸前2軸		3軸後2軸		4軸												
型式	CXE77 CXG77	CXM77 CYL77	CXY77 CYY77	CXZ77 CYZ77	CYH77	CYJ77	LV290 [KV290]												
エンジン型式	6UZ1	6UZ1	6UZ1	6UZ1	6UZ1	6UZ1	4HK1												
26	1080	【定期点検時附加作業項目】 Vベルト全数調整	0.8⇒0.5	0.8⇒0.5	0.8⇒0.5	0.8⇒0.5	0.8⇒0.5	0.8⇒0.5	0.9										
28	1080	Vベルト全数調整	1.0⇒0.7	1.0⇒0.7	1.0⇒0.7	1.0⇒0.7	1.0⇒0.7	1.0⇒0.7	1.2										
	1092	エアコン・ベルト取替 整備追加点数	0.8⇒0.4	0.8⇒0.4	0.8⇒0.4	0.8⇒0.4	0.8⇒0.4	0.8⇒0.4	0.8										
		2本取替	—	—	—	—	—	—	0.2										

掲載ページ	作業番号	作業項目	スズキ																				
			アルト		ラパン	ワゴンR [フレア]	ハスラー [フレアクロスオー バー]	スペーシア [フレアワゴン]	エブリイ ワゴン [スクラム ワゴン]	エブリイ [スクラムバン]	ソリオ	SX4 S-CROSS	エスクード										
			型式	HA36S	HE33S	MH44S [MJ44S]	MR41S [MS41S]	MK42S [MM42S]	DA17W [DG17W]	DA17V [DG17V]	MA26S MA36S	YA22S YB22S	YD21S YE21S										
エンジン型式	R06A (T/C)	R06A (N/A)	R06A (T/C)	R06A (N/A)	R06A (T/C)	R06A (N/A)	R06A (T/C)	R06A (N/A)	R06A (T/C)	K12C	M16A	M16A											
46	7270	【定期点検時附加作業項目】 リヤ・ディスク・パッド取替(1台)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4⇒0.5	0.4⇒0.5										
68	7270	リヤ・ディスク・パッド取替(1台)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9⇒1.1	0.9⇒1.1										
69	7280	リヤ・ディスク・キャリパO/H(1台)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0⇒2.1	2.0⇒2.1										
	7290	リヤ・ディスク・キャリパ取替(1輪)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0⇒1.1	1.0⇒1.1										

掲載ページ	作業番号	作業項目	キャスト											
			型式	LA250S LA260S										
			エンジン型式	KF-VE KF-VET										
83	1503	エンジン・マウント左側取替(1個)	0.6⇒2.5	0.6⇒2.5										
	5040	フロント・ハブ取替(1輪)	1.5⇒2.0	1.5⇒2.0										
86	5070	フロント・ハブ・ボルト取替(1本)	1.5⇒0.8	1.5⇒0.8										
		整備追加点数	0.1	0.1										
	5290	リヤ・ハブ・ボルト取替(1本)	1.5⇒0.8	1.5⇒0.8										
		整備追加点数	0.1	0.1										
90	8722	フロント・エアボレータ取替(含 ガス・チャージ)	2.7⇒4.5	2.7⇒4.5										

掲載ページ	作業番号	作業項目	ボルテ スベイド		シエンタ		シエンタ ハイブリッド	カローラ アクシオ	カローラ フィール ダー	オーリス	プリウス	マークX	クラウン	アルファード ヴェルファイア		アルファード ハイブリッド ヴェルファイ ア ハイブリッド	ランド クルーザー プラド	IS200t	IS300h	RC200t	GS350	GS F		
			型式	NSP141	NSP170G NSP172G	NCP175G	NHP170G	NRE161	NRE161G	NRE185H	ZVW50 ZVW51	GRX133 (M/T)	ARS210	AGH30W AGH35W	GGH30W GGH35W	AYH30W	GDJ150W GDJ151W	ASE30	AVE35	ASC10	8AR-FTS	2GR-FKS	GRL12 GRL16	URL10
			エンジン型式	2NR-FKE	2NR-FKE	1NZ-FE	1NZ-FXE	2NR-FKE	2NR-FKE	8NR-FTS	2ZR-FXE	2GR-FSE	8AR-FTS	2AR-FE	2GR-FE	2AR-FXE	1GD-FTV	8AR-FTS	2AR-FSE	8AR-FTS	2GR-FKS	2UR-GSE		
1210	1210	エンジン脱着 整備追加点数	10.2	11.3	11.3	11.3	9.8	9.8	13.3	11.6	12.1	14.5	16.0	17.3	16.9	12.5	14.4	14.9	14.5	13.9	17.7			
		4WD車 ストップ&スタート・システム付	0.8	—	—	—	0.8	0.8	0.8	—	—	—	0.9	0.9	0.8⇒—	—	—	—	—	0.4	—			
100	1220	エンジンO/H(含 エンジン脱着) 整備追加点数	28.4	29.5	29.5	29.5	28.0	28.0	31.5	29.8	36.2	32.7	34.2	41.4	35.1	32.2	32.6	33.1	32.7	38.0	46.3			
		4WD車 ストップ&スタート・システム付	0.8	—	—	—	0.8	0.8	0.8	—	—	—	0.9	0.9	0.8⇒—	—	—	—	—	0.4	—			

102	1230	シリンダ・ヘッド・カバー・ガスケット取替(1台)	3.2	3.8	0.7	2.0	3.0	3.0	2.4	2.0	10.3	8.4	2.2	2.8	3.7	2.1	5.5	2.8	5.7	4.4	8.5	
		整備追加点数 ストップ&スタート・システム付	0.9	—	—	—	0.9	0.9	0.9	—	—	—	—	1.0	1.0	1.0⇒	—	—	—	—	—	—
103	1240	シリンダ・ヘッド・ガスケット取替(1台)	14.8	15.5	10.2	13.2	14.3	14.3	17.5	16.6	30.1	17.9	23.1	32.4	23.9	19.4	17.8	19.6	20.6	31.3	42.7	
		整備追加点数 4WD車 ストップ&スタート・システム付	— 0.8	— —	— —	— —	— 0.8	— 0.8	— 0.8	— 0.8	— —	— —	— —	0.8 0.8	0.9 0.8	— 0.8⇒	— —	— —	— —	— —	0.8 —	— —
104	1250	シリンダ・ヘッドO/H(1台)(含 シリンダ・ヘッド脱着)	21.5	22.2	16.9	19.9	21.0	21.0	24.2	23.3	39.2	24.6	29.8	41.5	30.6	26.1	24.5	26.3	27.3	40.4	54.3	
		整備追加点数 4WD車 ストップ&スタート・システム付	— 0.8	— —	— —	— —	— 0.8	— 0.8	— 0.8	— —	— —	— —	— —	0.8 0.8	0.9 0.8	— 0.8⇒	— —	— —	— —	— —	0.8 —	— —
106	1260	ハイドロリック・バルブ・リフタ取替(1台)	13.1	14.5	5.5	—	12.6	12.6	16.4	15.4	7.0	9.1	19.9	27.2	20.5	19.4	7.0	7.0	7.1	6.2	—	
		整備追加点数 4WD車 ストップ&スタート・システム付	— 0.8	— —	— —	— —	— 0.8	— 0.8	— 0.8	— —	— —	— —	0.9 0.8	0.9 0.8	— 0.8⇒	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
108	1270	バルブ・ロッカ・アーム取替(1台)	12.6	14.4	5.0	—	12.4	12.4	16.1	15.4	6.5	8.5	19.9	26.6	20.5	19.0	6.5	6.5	6.6	5.7	15.3	
		整備追加点数 4WD車 ストップ&スタート・システム付	— 0.8	— —	— —	— —	— 0.8	— 0.8	— 0.8	— —	— —	— —	0.9 0.8	0.9 0.8	— 0.8⇒	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
110	1431	クランクシャフト・リヤ・オイル・シール取替A/T・CVT車(含トランスミッション脱着)	12.3	10.0	10.0	10.3	10.9	10.9	13.5	12.8	—	8.8	19.2	21.3	19.5	5.2	15.9	16.6	15.9	15.2	18.3	
		整備追加点数 4WD車 ストップ&スタート・システム付	— —	— —	— —	— —	— 1.0	— 1.0	— 1.0	— —	— —	— —	— —	1.2 1.1	1.2 —	— 1.1⇒	— —	— —	— —	— —	— —	— —
112	1491	タイミング・チェーン取替(1台)	14.4	16.4	16.4	16.4	13.8	13.8	18.4	17.8	22.9	14.1	24.4	30.2	25.3	23.5	10.2	5.2	10.4	26.2	13.2	
		整備追加点数 4WD車 ストップ&スタート・システム付	— 1.0	— —	— —	— —	— 1.0	— 1.0	— 1.0	— —	— —	— —	— 1.1	1.2 1.1	— 1.1⇒	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
120	2210	ウォーター・ポンプ取替	1.6	2.5	3.7	1.2	1.7	1.7	1.9	11.6	5.1	1.5	1.7	4.6	2.6	2.2	1.7	1.2	1.7	4.0	2.2	
		整備追加点数 4WD車 ストップ&スタート・システム付	— 1.0	— —	— —	— —	— 1.0	— 1.0	— 1.0	— —	— —	— —	— 1.1	— 1.1	— 1.1⇒	— —	— —	— —	— —	— —	0.3 —	— —
	2220	ラジエータ・ローア・ホース取替	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.1	1.4	1.2	1.2	1.7	1.7	1.4	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.7	
121	2230	ラジエータ・アッパ・ホース取替	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	1.1	1.3	1.1	1.2	1.7	1.1	1.1	1.2	1.1	1.1	1.1	1.2	1.4	
		整備追加点数 ストップ&スタート・システム付	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1.1	— 1.1	— 1.1⇒	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
121	2240	サーモスタット取替	3.3	2.5	0.9	1.1	3.8	3.8	0.9	1.5	1.2	3.2	1.5	1.4	1.0	1.8	3.0	1.4	3.0	1.1	1.5	
		整備追加点数 シリンダ・ブロック用サーモスタット ストップ&スタート・システム付	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1.1	— 1.1	— 1.1⇒	— —	— 11.0	— —	— —	— 11.6	— —	— —
121	2250	ラジエータ脱着(1個)	2.1	2.1	2.1	2.9	2.5	2.5	1.7	3.3	1.5	3.6	5.4	5.4	5.8	2.3	1.8	1.8	1.8	0.7	1.8	
		整備追加点数 ストップ&スタート・システム付	1.0	—	—	—	1.0	1.0	1.0	—	—	—	—	1.1	1.1	1.1⇒	—	—	—	—	—	—

160 161	7610	ABSフロント・ホイール・スピード・センサ取替(1個)	0.9	0.9	0.9	0.7	1.2	1.2	1.1	1.0	2.3	1.5	1.2	1.2	1.2	0.8	1.0	1.0	1.1	0.8	1.7	
		整備追加点数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—
		2WD車 右側 サイド・マッド・ガード付 ストップ&スタート・システム付	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
162 163	7620	ABSリヤ・ホイール・スピード・センサ取替(1個)	1.5	1.0	1.0	1.0	1.4	1.6	1.4	1.0	1.4	1.9	2.8	2.8	2.8	0.8	1.4	1.1	1.2	0.8	1.7	
		整備追加点数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—
		2WD車 右側 パワー・シート付 ストップ&スタート・システム付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	0.1	0.1	—	—
166 167	7640	ABSハイドロロック・ユニット取替	1.9	2.5	2.5	2.5	2.0	1.9	2.0	15.5	2.8	2.6	3.3	3.3	4.8	2.1	2.3	2.8	2.5	2.6	2.6	
		整備追加点数	—	1.0	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	1.1	1.1	1.1	—	—	—	—	—	—	—
		ストップ&スタート・システム付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
168 169	8010	コンビネーション・メータ取替	0.4	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.8	1.1	1.0	1.1	1.1	1.1	1.0	0.8	0.8	0.8	1.2	1.2	
		整備追加点数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		ストップ&スタート・システム付	1.0	—	—	—	1.0	1.0	1.0	—	—	—	—	1.1	1.1	1.1	—	—	—	—	—	—
162 163	8011	コンビネーション・メータ脱着	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.9	1.0	0.8	1.0	1.0	1.0	0.8	0.7	0.7	0.8	1.1	1.2	
		整備追加点数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		ストップ&スタート・システム付	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
162 163	8030	フューエル・センダ・ユニット取替(1個)	1.9	2.5	1.7	1.9	1.5	1.5	1.0	1.0	1.0	1.2	5.4	5.4	5.4	2.1	1.0	1.0	1.0	0.8	1.4	
		整備追加点数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		フューエル・タンク・ベント・チューブ側 60/40分割リヤ・シート スロープ車以外 ストップ&スタート・システム付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
162 163	8220	ライト&ターン・スイッチ取替	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.3	1.2	1.0	0.8	0.8	0.8	1.0	1.8	1.8	1.8	1.8	1.4	
		整備追加点数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		ストップ&スタート・システム付 VGRS	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	—	—	—	1.1	1.1	1.1	—	—	—	—	—	—	—
162 163	8221	ハザード・ランプ・スイッチ取替	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	1.0	1.0	1.0	0.4	0.8	0.8	0.8	0.5	1.4	
		整備追加点数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		ナビゲーション付 ストップ&スタート・システム付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
166 167	8440	フロント・ウィンド・ワイパ・スイッチ取替 [リヤ・ウィンド・ワイパ・スイッチ一体]	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.3	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.8	
		整備追加点数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—
		チルト&テレスコピック電動 ストップ&スタート・システム付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
166 167	8510	フロント・ドア・パワー・ウィンド・モータ取替(1個)	1.0	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.2	1.4	1.4	1.4	1.4	1.1	1.1	1.1	1.4	1.4	1.5	
		整備追加点数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		右側 ストップ&スタート・システム付	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	—	—	—	—	1.1	1.1	1.1	—	—	—	—	—	—
166 167	8512	スライド・ドア・パワー・ウィンド・モータ取替(1個)	2.2	1.1	1.1	1.1	—	—	—	—	—	—	1.5	1.5	1.5	—	—	—	—	—	—	
		整備追加点数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		ストップ&スタート・システム付	1.0	1.0	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	1.1	1.1	1.1	—	—	—	—	—	—
166 167	8550	サンルーフ・モータ取替(1個)	—	—	—	—	—	—	2.7	2.4	7.0	4.3	8.6	8.6	8.6	6.5	11.2	11.2	0.6	7.3	0.6	
		整備追加点数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		7人乗り パワー・バック・ドア パワー・シート付 ストップ&スタート・システム付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.3	0.3	1.5	—	—	—	—	—
168 169	8560	サンルーフ・ドライブ・ケーブル取替(1本)	—	—	—	—	—	—	2.7	3.7	7.3	4.3	8.8	8.8	8.8	6.5	11.2	11.2	0.6	7.3	0.6	
		整備追加点数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		7人乗り パワー・バック・ドア ストップ&スタート・システム付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.3	0.3	—	—	—	—	—	—
168 169	8610	フロント・ヒータ・ユニット脱着	6.4	6.8	6.8	6.8	5.6	5.6	5.6	7.7	7.3	6.9	—	10.4	10.4	11.5	9.9	9.8	9.8	9.0	11.0	9.5
		整備追加点数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		寒冷地仕様 インパネ一体コンソール 助手席スーパーロング・スライド・タイプ ストップ&スタート・システム付 VGRS	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	—	—	—	—	—	0.6	0.6	0.6	—	—	—	—	—	—
168 169	8620	フロント・ヒータ・コア取替 (含 フロント・ヒータ・ユニット脱着)	6.6	7.0	7.0	7.0	5.8	5.8	5.8	7.9	7.5	7.2	10.6	10.6	11.9	10.4	10.0	10.0	9.2	11.3	9.7	
		整備追加点数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		寒冷地仕様 インパネ一体コンソール 助手席スーパーロング・スライド・タイプ ストップ&スタート・システム付 VGRS	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	—	—	—	—	—	0.6	0.6	0.6	—	—	—	—	—	—

