

自動車整備標準作業点数表 設定点数変更一覧表(令和4年11月7日現在)

注意: 赤字が変更を示します。

【2000年版 貨物車編】

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名	キャンター					4トン		4トン		8~15トン		トラクター	ローザ		バス			
				型式	3軸車		4トン		4トン		3軸車		FP510	BE63C		BE6系 BG6系	MJ219	MJ23H MJ26H	MK23H MK25H MK25F MK26F	MM86F MM85F	
					FA523 FB500 FB510 FC563	FE5系 FE6系 FG5系 FG6系	FB501 FB50A FB51A FD50A	FE5系 FE6系 FG5系 FG6系	FF658	FH21G FH21H	FK71D	FK727 FK728									FK6系 FK7系
444 445	1230	シリンダ・ヘッド・カバー・ガスケット取替(1台)		0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.7	0.5	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
454 455	2631	コモンレール・インジェクタ取替(1本)		—	—	—	—	—	—	→2.5	—	1.1⇒4.0	—	1.1⇒4.0	1.1⇒4.0	1.1⇒4.0	—	—	—	—	—

【2005年版 乗用車編】

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名	パッソ (ブーン)		ホルテ		シエンタ	ラウム	プリウス	ウィッシュ		アイシス		アベンシス アベンシス ワゴン	ハリアー		マークX		クラウン		マジェスタ
				型式	KGC10 (M300S) KGC15 (M310S)	NNP10	NNP11	NCP81G NCP85G	NCZ20 NCZ25	NHW20	ZNE10G ZNE14G	ANE10G ANE11W	ZNM10G ZNM10W	ANM10G ANM10W ANM15G ANM15W	AZT250 AZT250W AZT255 AZT255W	ACU30W ACU35W	MCU30W MCU31W MCU35W MCU36W	GRX120 GRX125	GRX121	GRS180 GRS181	GRS182 GRS183	UZS186 UZS187
				エンジン型式	K3-VE	1KR-FE	2NZ-FE	1NZ-FE	1NZ-FE	1NZ-FE	1NZ-FXE	1ZZ-FE	1AZ-FSE	1ZZ-FE	1AZ-FSE	1AZ-FSE	2AZ-FE	1MZ-FE	4GR-FSE	3GR-FSE	4GR-FSE	3GR-FSE
86 87	6071	【定期点検時附加作業項目】 ステアリング・ラック・ブーツ取替(片側) (含 トーイン調整)		0.8	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
		整備追加点数	4WD車	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	6.6	6.6	9.3
112	5010	ステアリング・ナックル取替(1輪) (含 トーイン、ストッパ調整)		1.5⇒3.2	1.5⇒3.2	3.2	3.2	3.5	3.5	3.5	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	4.0	4.0	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2
		整備追加点数	4WD車	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	0.3	0.3	0.3
113	5040	フロント・ハブ取替(1輪)		1.2⇒3.2	1.2⇒3.2	3.2	3.2	3.5	3.5	3.5	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	4.0	4.0	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
		整備追加点数	4WD車	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	2.1	2.1	2.1
	5050	フロント・ハブ・ベアリング(インナ・アウト)取替(1輪)		1.2⇒3.2	1.2⇒3.2	3.2	3.2	3.5	3.5	—	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	4.0	4.0	—	—	—	—	—
	5440	フロント・ローアー・サスペンション・アーム取替(片側)		1.2⇒3.3	1.2⇒3.3	4.2	4.2	5.0	2.5	4.0	4.5	4.5	4.9	4.9	3.6	10.8	11.2	3.5	3.5	2.9	2.9	3.3
		整備追加点数	4WD車	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	0.4	0.4	—	—	—	—	—	—
			2WD車の右側	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			4WD車の右側	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			4WD車の左側	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
118 119	5469	フロント・コイル・スプリング取替(1台)		2.8⇒5.6	2.8⇒5.6	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	6.0⇒5.0	6.0⇒5.0	6.8⇒5.0	6.8⇒5.0	5.2	5.6	5.6	6.2	6.2	5.8	5.8	—
	5470	フロント・コイル・スプリング取替(片側)		1.5⇒3.3	1.5⇒3.3	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.5⇒3.1	3.5⇒3.1	2.7	2.9	2.9	3.2	3.2	3.0	3.0	—
	5479	フロント・ショック・アブソーバ取替(1台)		2.8⇒5.6	2.8⇒5.6	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	6.0⇒5.0	6.0⇒5.0	6.8⇒5.0	6.8⇒5.0	5.2	5.6	5.6	6.2	6.2	5.8	5.8	—
	5480	フロント・ショック・アブソーバ取替(1本)		1.5⇒3.3	1.5⇒3.3	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.5⇒3.1	3.5⇒3.1	2.7	2.9	2.9	3.2	3.2	3.0	3.0	—

【2006年版 貨物車編】

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名	デュトロ		レンジャー					レンジャー		リエッセ	セラガ										
				4トン		5~7トン		8~15トン			8~15トン		バス											
				型式	XZU304M XZU304X	FD8J	GD7J	FJ7J	FE7J	FE8J	FG8J	GK8J	RX6J	RU1E										
エンジン型式	N04C-A	N04C-TA	J08E-TI	J07E-TI	J07E-TI	J07E-TI	J08E-TI	J08E-TI	J08E-TI	J05D-TC	E13C													
292 293	1091	オルタネータ(ファン)・ベルト取替		0.6⇒0.2	0.6⇒0.2	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.9	—⇒0.8										
		整備追加点数	ファン・ドライブ・オイル・ポンプ・ベルト	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3										
	1092	エアコン・ベルト取替		0.2⇒0.6	0.2⇒0.6	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.6	—⇒0.5										
		整備追加点数	中間プーリー・コンプレッサ間(2本取替)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6										

【2007年版 乗用車編】

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名	エッセ		ソニカ	アトレ ワゴン																	
				4トン		5~7トン	8~15トン																	
				型式	L235S L245S	L405S L415S	S320G S330G																	
エンジン型式	KF-VE	KF-DET	EF-DET																					
67	1503	エンジン・マウント左側取替(1個)		0.6⇒2.5	0.6⇒2.5	0.6																		

【2015年版 総合編】

トヨタ

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名	iQ	ヴィッツ		ラクティス [トレジア]	カローラ アクシオ ハイブリッド	カローラ フィールダー ハイブリッド	プロボックス バン	プロボックス バン サクシード バン	ノア ヴォクシー エスクァイア	ア ハイブリッド ヴォクシー ハイブリッド エスクァイア ハイブリッド	ハリアー	ハリアー ハイブリッド	クラウン		クラウン ハイブリッド	クラウンマジェスタ ハイブリッド		IS250	IS300h	IS350	
					型式	NSP130	NCP131	NSP120 [NSP120X] NSP122	NKE165	NKE165G	NSP160V	NCP160V NCP165V	ZRR80G ZRR85G ZRR80W ZRR85W	ZWR80G	ZSU60W ZSU65W	AVU65W	GRS210 GRS211	GRS214	AWS210 AWS211	AWS215	GWS214	GSE30 GSE35	AVE30	GSE31
					エンジン型式	1NR-FE (S/C)	1NR-FKE	1NZ-FE (T/C)	1NR-FKE	1NZ-FXE	1NZ-FXE	1NR-FE	1NZ-FE	3ZR-FAE	2ZR-FXE	3ZR-FAE	2AR-FXE	4GR-FSE	2GR-FSE	2AR-FSE	2AR-FSE	2GR-FXE	4GR-FSE	2AR-FSE
116 117	7610	ABSフロント・ホイール・スピード・センサ取替(1個) 整備追加点数	2WD車	1.1	1.1	1.1	1.0	1.2	1.2	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8	0.8	1.0	1.0	1.0	
		ストップ&スタート・システム付 サイド・マッド・ガード付		—	1.0	—	1.0	1.0⇒	1.0⇒	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
122 123	8510	フロント・ドア・パワー・ウインド・モータ取替(1個) 整備追加点数	右側	1.1	0.9	0.9	0.9	1.1	1.1	0.9	0.9	1.4	1.4	2.1	1.1	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.1	1.1	1.1	
		ストップ&スタート・システム付		—	1.0	—	1.0	1.0⇒	1.0⇒	—	—	1.0	1.0⇒	0.1	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	

【2016年版 総合編】

トヨタ

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名	ボルテ スベイド	シエンタ		シエンタ ハイブリッド	カローラ アクシオ	カローラ フィールダー	オーリス	プリウス	マークX	クラウン	アルファード ヴェルファイア	アルファード ハイブリッド ヴェルファイア ハイブリッド	ランド クルーザー プラド	IS200t	IS300h	RC200t	GS350	GS F		
					型式	NSP170G NSP172G	NCP175G	NHP170G	NRE161	NRE161G	NRE185H	ZVW50 ZVW51 ZVW55	GRX133 (M/T)	ARS210	AGH30W AGH35W	GGH30W GGH35W	AYH30W	GDJ150W GDJ151W	ASE30	AVE35	ASC10	GRL12 GRL16	URL10
					エンジン型式	2NR-FKE	2NR-FKE	1NZ-FE	1NZ-FXE	2NR-FKE	2NR-FKE	8NR-FTS	2ZR-FXE	2GR-FSE	8AR-FTS	2AR-FE	2GR-FE	2AR-FXE	1GD-FTV	8AR-FTS	2AR-FSE	8AR-FTS	2GR-FKS
100 101	1210	エンジン脱着 整備追加点数	4WD車	10.2	11.3	11.3	11.3	9.8	9.8	13.3	11.6	12.1	14.5	16.0	17.3	16.9	12.5	14.4	14.9	14.5	13.9	17.7	
		ストップ&スタート・システム付		0.8	—	—	—	0.8	0.8	0.8	—	—	0.8	0.9	0.9	0.8⇒	—	—	—	0.4	—		
	1220	エンジンO/H(含 エンジン脱着) 整備追加点数	4WD車	28.4	29.5	29.5	29.5	28.0	28.0	31.5	29.8	36.2	32.7	34.2	41.4	35.1	32.2	32.6	33.1	32.7	38.0	46.3	
		ストップ&スタート・システム付		0.8	—	—	—	0.8	0.8	0.8	—	—	—	0.9	0.9	0.8⇒	—	—	—	—	0.4	—	
102 103	1230	シリンダ・ヘッド・カバー・ガスケット取替(1台) 整備追加点数	4WD車	3.2	3.8	0.7	2.0	3.0	3.0	2.4	2.0	10.3	8.4	2.2	2.8	3.7	2.1	5.5	2.8	5.7	4.4	8.5	
		ストップ&スタート・システム付		0.9	—	—	—	0.9	0.9	0.9	—	—	—	1.0	1.0	1.0⇒	—	—	—	—	—	—	
	1240	シリンダ・ヘッド・ガスケット取替(1台) 整備追加点数	4WD車	14.8	15.5	10.2	13.2	14.3	14.3	17.5	16.6	30.1	17.9	23.1	32.4	23.9	19.4	17.8	19.6	20.6	31.3	42.7	
		ストップ&スタート・システム付		0.8	—	—	—	0.8	0.8	0.8	—	—	—	0.8	0.9	—	—	—	—	0.8	—		
104 105	1250	シリンダ・ヘッドO/H(1台)(含 シリンダ・ヘッド脱着) 整備追加点数	4WD車	21.5	22.2	16.9	19.9	21.0	21.0	24.2	23.3	39.2	24.6	29.8	41.5	30.6	26.1	24.5	26.3	27.3	40.4	54.3	
		ストップ&スタート・システム付		0.8	—	—	—	0.8	0.8	0.8	—	—	—	0.8	0.9	—	—	—	—	0.8	—		
106 107	1260	ハイドロリック・バルブ・リフタ取替(1台) 整備追加点数	4WD車	13.1	14.5	5.5	—	12.6	12.6	16.4	15.4	7.0	9.1	19.9	27.2	20.5	19.4	7.0	7.0	7.1	6.2	—	
		ストップ&スタート・システム付		0.8	—	—	—	0.8	0.8	0.8	—	—	—	0.9	0.9	0.8⇒	—	—	—	—	—	—	
108 109	1270	バルブ・ロッカ・アーム取替(1台) 整備追加点数	4WD車	12.6	14.4	5.0	—	12.4	12.4	16.1	15.4	6.5	8.5	19.9	26.6	20.5	19.0	6.5	6.5	6.6	5.7	15.3	
		ストップ&スタート・システム付		0.8	—	—	—	0.8	0.8	0.8	—	—	—	0.9	0.9	0.8⇒	—	—	—	—	—	—	
110 111	1431	クランクシャフト・リヤ・オイル・シール取替A/T・CVT車(含 トランスミッション脱着) 整備追加点数	4WD車	12.3	10.0	10.0	10.3	10.9	10.9	13.5	12.8	—	8.8	19.2	21.3	19.5	5.2	15.9	16.6	15.9	15.2	18.3	
		ストップ&スタート・システム付		—	—	—	—	1.0	1.0	1.0	—	—	—	1.2	1.2	1.1⇒	—	—	—	—	—	—	

112 113	1491	タイミング・チェーン取替(1台) 整備追加点数	4WD車	14.4	16.4	16.4	16.4	13.8	13.8	18.4	17.8	22.9	14.1	24.4	30.2	25.3	23.5	10.2	5.2	10.4	26.2	13.2		
		ストップ&スタート・システム付		1.0	—	—	—	1.0	1.0	1.0	—	—	—	1.1	1.1	1.1⇒	—	—	—	—	—	—	—	
120 121	2210	ウォータ・ポンプ取替 整備追加点数	4WD車	1.6	2.5	3.7	1.2	1.7	1.7	1.9	11.6	5.1	1.5	1.7	4.6	2.6	2.2	1.7	1.2	1.7	4.0	2.2		
		ストップ&スタート・システム付		1.0	—	—	—	1.0	1.0	1.0	—	—	—	1.1	1.1	1.1⇒	—	—	—	—	—	0.3	—	
	2220	ラジエータ・ローア・ホース取替 整備追加点数	ストップ&スタート・システム付	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.1	1.4	1.2	1.2	1.7	1.7	1.4	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.7	
		整備追加点数		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	1.1	1.1⇒	—	—	—	—	—	—	—	—
	2230	ラジエータ・アッパ・ホース取替 整備追加点数	ストップ&スタート・システム付	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	1.1	1.3	1.1	1.2	1.7	1.1	1.1	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.4	
	整備追加点数		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	1.1	1.1⇒	—	—	—	—	—	—	—	—	
	2240	サーモスタット取替 整備追加点数	シリンダ・ブロック用サーモスタット	3.3	2.5	0.9	1.1	3.8	3.8	0.9	1.5	1.2	3.2	1.5	1.4	1.0	1.8	3.0	1.4	3.0	1.1	1.5		
		整備追加点数	ストップ&スタート・システム付	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	1.1	1.1⇒	—	11.0	—	—	11.6	—	—	—	
	2250	ラジエータ脱着(1個) 整備追加点数	ストップ&スタート・システム付	2.1	2.1	2.1	2.9	2.5	2.5	1.7	3.3	1.5	3.6	5.4	5.4	5.8	2.3	1.8	1.8	1.8	0.7	1.8		
		整備追加点数		1.0	—	—	1.0	1.0	1.0	—	—	—	—	1.1	1.1	1.1⇒	—	—	—	—	—	—	—	
122 123	2270	ファン・ブレード取替 整備追加点数	ストップ&スタート・システム付	2.2	1.1	1.1	1.1	1.4	1.4	1.9	3.5	1.4	1.5	5.4	5.7	5.8	—	1.4	1.9	1.5	1.8	2.0		
		整備追加点数		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	1.1	1.1⇒	—	—	—	—	—	—	—	
	2290	ファン・モータ取替(1個) 整備追加点数	ストップ&スタート・システム付	2.2	1.1	1.1	3.0	1.4	1.4	1.9	3.5	1.4	1.5	5.4	5.7	5.8	—	1.4	1.9	1.4	1.8	2.0		
		整備追加点数		1.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	1.1	1.1	1.1⇒	—	—	—	—	—	—	—	
	2450	フューエル・ポンプ取替(1個) 整備追加点数	高圧側	2.4	2.9	2.2	2.2	1.9	1.9	1.4	1.4	1.0	2.5	5.8	5.8	5.8	2.6	2.5	1.1	1.1	1.1	1.5		
		60/40分割リヤ・シート		0.4	—	—	—	—	—	—	2.6	—	5.8	—	—	—	2.6	1.4	4.0	1.8	2.2			
		スロープ車以外		—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		ストップ&スタート・システム付		1.0	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	1.1	1.1	1.1⇒	—	—	—	—	—	—		
		整備追加点数	ストップ&スタート・システム付(低圧側取替時)	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	2470	フューエル・インジェクタ取替(1本) 整備追加点数	噴射位置筒内	2.9	3.7	1.1	2.7	3.2	3.2	3.1	5.0	2.6	8.4	6.5	7.9	9.7	—	4.4	2.6	5.2	2.8	3.0		
		整備追加点数	ストップ&スタート・システム付	1.0	—	—	—	1.0	1.0	1.0	—	1.1	0.1	—	—	—	0.1	—	0.1	1.1	1.4	—		
	2471	フューエル・インジェクタ取替(1台) 整備追加点数	噴射位置筒内	2.9	3.7	1.1	2.7	3.2	3.2	3.1	5.0	5.0	8.4	6.5	7.9	9.7	—	4.6	2.6	5.2	4.1	3.4		
		整備追加点数	ストップ&スタート・システム付	1.0	—	—	—	1.0	1.0	1.0	—	—	0.1	—	—	—	—	—	0.1	—	2.4	—		
	2480	フューエル・プレジシャ・レギュレータ取替(1個) 整備追加点数	60/40分割リヤ・シート	2.1	2.5	2.0	2.0	1.9	1.9	1.1	1.4	1.0	2.5	5.7	5.7	5.7	—	1.1	1.1	1.1	1.2	1.5		
		整備追加点数	スロープ車以外	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		整備追加点数	ストップ&スタート・システム付	1.0	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		整備追加点数	ストップ&スタート・システム付	1.0	—	—	—	1.0	1.0	1.0	—	—	—	1.1	1.1	1.1⇒	—	—	—	—	—	—		
124 125	2810	フューエル・タンク脱着(1台)(除 燃料抜き取り, 注入) 整備追加点数	4WD車	—	3.8	4.0	3.2	2.6	2.6	2.1	2.6	4.1	5.4	7.2	7.2	6.8	2.5	5.0	5.0	5.9	3.7	5.1		
		整備追加点数	スロープ車以外	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	
		整備追加点数	ストップ&スタート・システム付	—	—	—	—	1.0	1.0	1.0	—	—	—	1.1	1.1	1.1⇒	—	—	—	—	—	—		
	2812	フューエル・ホース取替(1本) [エンジン・ルーム内全数取替を示す] 整備追加点数	ストップ&スタート・システム付	0.6	1.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	1.3	2.6	1.7	5.2	6.1	5.5	0.6	1.7	0.7	1.7	2.3	2.6		
		整備追加点数		0.9	—	—	—	0.9	0.9	0.9	—	—	—	1.0	1.0	1.0⇒	—	—	—	—	—	—		
126 127	3160	水温センサ取替(コンピュータ用)(1個) 整備追加点数	ストップ&スタート・システム付	2.1	1.5	1.5	2.2	1.1	1.1	1.1	1.4	3.3	1.5	1.8	1.8	1.5	1.1	1.5	0.8	1.5	2.9	1.5		
		整備追加点数		—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	1.1	1.1	1.1⇒	—	—	—	—	—	—		
	3170	ノック・センサ取替(1個) 整備追加点数	ストップ&スタート・システム付	2.6	3.7	2.1	1.9	2.5	2.5	0.7	2.2	4.1	7.9	7.9	7.9	9.4	—	3.7	1.9	3.7	4.8	4.0		
		整備追加点数		1.0	—	—	—	1.0	1.0	1.0	—	—	—	1.1	1.1	1.1⇒	—	—	—	—	—	—		
	3230	エンジン・コントロール・ユニット取替(1個)(専用テストによる初期設定が不要な車両のみ点数設定) 整備追加点数	ストップ&スタート・システム付	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.6	0.5	1.0	1.8	1.1	1.1	1.2	1.1	1.8	0.7	1.8	0.8	1.1		
		整備追加点数		1.0	—	—	—	1.0	1.0	1.0	—	—	—	1.1	1.1	1.1⇒	—	—	—	—	—	—		
128 129	4340	ニュートラル・セフティ・スイッチ(インヒビタ・スイッチ)取替/調整 整備追加点数	2WD車	1.0	2.0	1.0	—	1.0	1.0	0.7	—	—	1.2	1.2	1.2	1.2	0.7	1.2	2.2	1.1	1.1	4.3		
		整備追加点数	ストップ&スタート・システム付	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	1.1	1.1⇒	—	—	—	—	—	—	

172 173	9210	フロント・ドア・ウインド・ガラス取替(1枚)	0.9	0.6	0.6	0.6	0.9	0.9	0.9	0.8	1.0	1.0	2.9	2.9	2.9	1.0	1.1	1.1	1.2	1.1	1.1	
		整備追加点数	—	0.1	0.1	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	9220	リヤ・ドア・ウインド・ガラス取替(1枚)	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	1.2	1.1	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	—	1.1	1.1	
		整備追加点数	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	—	—	—	1.1	1.1	1.1	—	—	—	—	—	—	—
	9230	フロント・ドア・ウインド・レギュレータ取替(1個)	1.0	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.2	1.4	1.4	1.4	1.4	1.1	1.1	1.1	1.4	1.1	1.4	1.5
		整備追加点数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.1	—	—
	9232	スライド・ドア・ウインド・レギュレータ取替(1個)	2.2	0.7	0.7	0.7	—	—	—	—	—	—	1.5	1.5	1.5	—	—	—	—	—	—	—
整備追加点数		0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9240	フロント・ドア・ストライカ取替/調整(ボデー側)(1個)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
	整備追加点数	—	—	—	—	0.6	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9241	リヤ・ドア・ストライカ取替/調整(ボデー側)(1個)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	—	0.2	0.2	0.2	
	整備追加点数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
174 175	9250	フロント・ドア・ロック取替(1個)	1.0	2.0	2.0	0.9	1.0	1.0	1.0	0.9	1.2	1.4	1.2	1.2	1.2	1.1	1.2	1.2	1.2	1.4	1.2	
		整備追加点数	—	—	—	—	0.1	0.1	—	0.1	—	—	0.1	0.1	0.1	—	—	—	—	0.1	—	—
9252	スライド・ドア・ロック取替(1個)	1.4	1.0	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	0.8	0.8	0.8	—	—	—	—	—	—	—	
	整備追加点数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

【2019年版 総合編】

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名	サクシードハイブリッド プロボックス ハイブリッド	カラースポーツ	C-HR	UX200	UX250h	ES300h	クラウン			センチュリー										
			型式	NHP160V	NRE210H NRE214H	ZWE211H	NGX10	MZAA10	MZAH10 MZAH15	AXZH10	ARS220	AZSH20 AZSH21	GWS224	UWC60									
			エンジン型式	1NZ-FXE	8NR-FTS	2ZR-FXE	8NR-FTS	M20A-FKS	M20A-FXS	A25A-FXS	8AR-FTS	A25A-FXS	8GR-FXS	2UR-FSE									
108 109	2030	【定期点検時附加作業項目】 オイル・フィルタ取替	0.5	0.6⇒0.5	0.6⇒0.5	0.4⇒0.5	0.7⇒0.5	0.7⇒0.5	0.5	—	0.7⇒0.5	—	—										

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名	ビーウィズ125	TRICITY125	マジスティS(XC155)	TRICKER(XG250)	SEROW250(XT250)	XMAX ABS	MT-25	YZF-R25 YZF-R25 ABS	MT-03	YZF-R3 ABS	SR400	MT-07 ABS	NIKEN(ナイケン)	TRACER900 ABS							
			型式	SED9J	SEC1J	SG52J	DG32J	DG31J	SG42J	RG43J	RG43J	RH13J	RH13J	RH16J	RM19J	RN58J	RN51J							
			エンジン型式	E31CE	E3V7E	G3K3E	G3J9E	G3J9E	G3H5E	G402E	G402E	H405E	H405E	H342E	M410E	N714E	N711E							
340	0010	1年点検 基本点検	1.5	1.5	1.0	1.3	1.3	1.5⇒1.4	1.5	1.9	1.5	1.9	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5							
341	0020	2年点検 基本点検	1.7	1.7	1.4	1.4	1.4	1.7⇒2.7	1.7	2.2	1.7	2.2	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9							

【2020年版 総合編】

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名	カラー	カラーハイブリッド	カラーラツーリング	カラーラツーリングハイブリッド	C-HR	C-HRハイブリッド	カムリ	スープラ		RAV4	RAV4ハイブリッド	グランエース	コースター [リエッセ II]									
			型式	NRE210	ZRE212	ZWE211 ZWE214	NRE210W	ZRE212W	ZWE211W ZWE214W	NGX10	ZYX11	AXVH75	DB82 DB22	DB42	MXAA52 MXAA54	AXAH52 AXAH54	GDH303W	XZB60 [XZB60M] XZB60V [XZB60Y] XZB70 [XZB70M] XZB70V [XZB70Y]	XZB80 [XZB80M]						
			エンジン型式	8NR-FTS	2ZR-FAE	2ZR-FXE	8NR-FTS	2ZR-FAE	2ZR-FXE	8NR-FTS	2ZR-FXE	A25A-FXS	B48B20B	B58B30C	M20A-FKS	A25A-FXS	1GD-FTV	N04C (尿素SCR)	N04C						
80 81	0010	1年点検 基本点検	2WD車	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	—	1.8	1.8	1.6⇒1.7	1.6⇒1.7	1.8	—	—								
			4WD車	—	—	1.6	—	—	—	1.8	—	—	1.8⇒1.9	1.8⇒1.9	—	—	—								

【2021年版 総合編】

トヨタ

掲載ページ	作業番号	車名	ヤリス														IS350	ES300h						
			ヤリス				ヤリスハイブリッド	ヤリスクロス	ヤリスクロスハイブリッド	カローラスポーツハイブリッド	カローラツーリング	スープラ	RAV4PHV	ハリアー	ハリアーハイブリッド									
			型式	KSP210	MXPA10 MXPA15	MXPA12	GXPA16	MXPH10 MXPH15	MXPB10 MXPB15	MXPJ10 MXPJ15	ZWE213H	MZEA12W	DB02	AXAP54	MXUA80 MXUA85	AXUH80 AXUH85								
作業項目	エンジン型式	1KR-FE	M15A-FKS	M15A-FKS	G16E-GTS	M15A-FXE	M15A-FKS	M15A-FXE	2ZR-FXE	M20A-FKS	B58B30C	A25A-FXS	M20A-FKS	A25A-FXS	2GR-FKS	A25A-FXS								
82 83	5092	【定期点検時附加作業項目】 フロント・ドライブ・シャフト・インナ・ブーツ取替(左側)(含 ドライブ・シャフト脱着)	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	—	1.6	1.6	1.6	—	1.6							
		整備追加点数	1.5	1.5	—	—	1.5	1.5	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—							
		パノミックビュー・モニター・システム付	0.4	0.4	0.4	0.4⇒0.4	0.4	0.4	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—							
		インテリジェント・クリアランス・ソナー付 バック・ガイド・モニタ付	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—							
110 111	5215	リヤ・ドライブ・シャフト・アウト・ブーツ取替(右側) (含ドライブ・シャフト脱着)	—	2.0	—	—	—	2.1	—	—	—	—	2.3	2.2	2.2	2.2	—							
		整備追加点数	—	1.9	—	—	—	1.9	—	—	—	—	—	2.1	2.1	2.1	—							
		パノミックビュー・モニター・システム付	—	0.6	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—							
		インテリジェント・クリアランス・ソナー付 バック・ガイド・モニタ付	—	0.5	—	0.5⇒—	—	0.5	—	—	—	—	—	0.6	0.6	0.6	—							
112 113	5216	リヤ・ドライブ・シャフト・アウト・ブーツ取替(左側) (含ドライブ・シャフト脱着)	—	2.0	—	—	—	2.1	—	—	—	—	2.3	2.2	2.2	2.2	—							
		整備追加点数	—	1.9	—	—	—	1.9	—	—	—	—	—	2.1	2.1	2.1	—							
		パノミックビュー・モニター・システム付	—	0.6	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—							
		インテリジェント・クリアランス・ソナー付 バック・ガイド・モニタ付	—	0.5	—	0.5⇒—	—	0.5	—	—	—	—	—	0.6	0.6	0.6	—							

マツダ

掲載ページ	作業番号	車名	MAZDA3 セダン		MAZDA3 ファストバック		CX-3	CX-30	MX-30												
			型式	BP5P	BPPF	BPPF (4WD)	BPPF (M/T)	DKLFW DKLAW	DMFP	DREJ3P											
			作業項目	エンジン型式	P5-VPS	PE-VPS	PE-VPS	PE-VPS	P5-VPS	HF-VPH	PE-VPH										
187	2240	サーモスタット取替 [CX-30の「2.0」は電子制御サーモスタット取替を示す]	1.7	1.8	1.8	1.7	1.5	2.0	1.8												
		整備追加点数	0.1	—	—	—	—	—	—												
		A/T車	—	—	—	—	0.4	0.3	—												
		冷却水制御バルブ付 サーモスタット	—	—	—	—	—	3.2	—												