

自動車整備標準作業点数表 設定点数変更一覧表(令和6年6月12日現在)

注意:赤字が変更を示します。

【2000年版 貨物車編】

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名		デュトロ								4ト	バス									
			型式	エンジン型式	BU301	BU306 BU346 (独立懸架)	BU400 BU410 BU420 BU430	XZU300系 (独立懸架)	XZU300系	XZU300系	XZU400系	XZU400系	FC1J	RH4J	HR1J								
					4B	4B	15B-FTE	S05C S05D	J05C	S05C S05D	S05C S05D	J05C	J08C	J05C-TG	J08C								
310	1240	シリンダ・ヘッド・ガスケット取替(1台)	3.9⇒7.3	3.9⇒7.3	3.9⇒7.0	3.3⇒8.1	3.3⇒8.1	3.3⇒8.1	3.3⇒8.1	3.3⇒8.1	10.3	9.0	13.8										
311	1250	シリンダ・ヘッドO/H(含 シリンダ・ヘッド脱着)	7.9⇒11.3	7.9⇒11.3	10.9⇒14.0	10.5⇒15.3	10.5⇒15.3	10.5⇒15.3	10.5⇒15.3	10.5⇒15.3	21.4	16.2	24.9										

【2008年版 貨物車編】

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名		エルフ [アトラス][コンドル]<タイタン>								エルフ									
			型式	エンジン型式	NHR85 <LJHR85> NHS85 <LHS85>	NJR85 [AJR85] [BJR85] <LJR85> NJS85	NKR85 [AKR85] [BKR85] <LKR85> NKS85	NLR85 [ALR85] [BLR85] <LLR85> NLS85	NMR85 [AMR85] [BMR85] <LMR85> NMS85	NNR85 [ANR85] [BNR85] <LNR85> NNS85	NPR85 [APR85] [BPR85] <LPR85> NPS85	NKR82	NPR82									
					4JJ1	4JJ1	4JJ1	4JJ1	4JJ1	4JJ1	4JJ1	4JJ1	4HV1 (CNG)	4HV1 (CNG)								
30 31	1620	エンジン・スト・マニホールド・ガスケット取替(1個)	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	2.2	2.2										
	1710	ターボ・チャージャー取替(1個)	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	—	—										
50 51	5410	フロント・アッパ・サスペンション・アーム取替(片側)	2.3⇒1.3	2.3⇒1.3	2.3⇒1.3	2.3⇒1.3	2.3⇒1.3	2.3⇒1.3	2.3⇒1.3	2.3⇒1.3	4.4⇒3.4	4.4⇒3.4										
	5420	フロント・アッパ・ボール・ジョイント取替(片側)	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7⇒3.8	1.7⇒3.8										

【2011年版 乗用車編】

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名		パツッ [ブーン]		iQ	ヴィッツ			ラクティス [トレジア]	ラクティス [トレジア]	オーリス	カローラ アクション	カローラ ルミオン	カローラ フィールダー	プレミオ アリオン	プリウス	アイシス		ウィッシュ		マークX	
			型式	エンジン型式	KGC30 [M600S] KGC35 [M610S]	NGC30 [M601S]	NGJ10	KSP130	NSP130 NSP135	NCP131	NSP120 [NSP120X] NSP122	NCP120X NCP122 NCP125 [NCP125X]	ZRE152H ZRE154H	ZRE142 ZRE144	ZRE152N ZRE154N	ZRE142G ZRE144G	ZRT260 ZRT265	ZVV30	ZGM10G ZGM10W ZGM15G ZGM15W	ZGM11G ZGM11W	ZGE20G ZGE20W ZGE25G ZGE25W	ZGE21G ZGE22W	GRX130 GRX135	GRX133
					1KR-FE	1NR-FE	1NR-FE	1KR-FE	1NR-FE	1NZ-FE	1NR-FE	1NZ-FE	2ZR-FAE	2ZR-FAE	2ZR-FAE	2ZR-FAE	2ZR-FAE	2ZR-FXE	2ZR-FAE	3ZR-FAE	2ZR-FAE	3ZR-FAE	2ZR-FAE	3ZR-FAE
64 65	7270	【定期点検時附加作業項目】 リヤ・ディスク・パッド取替(1台)	—	—	0.5	—	—	0.5	—	0.5	0.5	—	0.5	—	—	—	0.5	—⇒0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	
	7280	【定期点検時附加作業項目】 リヤ・ディスク・キャリパO/H(1台)	—	—	0.9	—	—	0.9	—	0.9	0.9	—	0.9	—	—	—	0.9	—⇒1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
106 107	7270	リヤ・ディスク・パッド取替(1台)	—	—	1.1	—	—	1.1	—	1.1	1.1	—	1.1	—	—	—	1.1	—⇒0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	
	7280	リヤ・ディスク・キャリパO/H(1台)	—	—	1.9	—	—	1.9	—	1.9	1.9	—	1.9	—	—	—	1.9	—⇒2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	
	7290	リヤ・ディスク・キャリパ取替(1輪)	—	—	1.0	—	—	1.0	—	1.0	1.0	—	1.0	—	—	—	1.0	—⇒1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
	7300	リヤ・ディスク・ロータ取替(1輪)	—	—	1.1	—	—	1.1	—	1.6	1.1	—	1.2	—	—	—	1.1	—⇒0.8	0.8	0.8	0.8	1.2	1.2	
7301	リヤ・ディスク・ロータ取替(1台)	—	—	1.5	—	—	1.6	—	2.0	1.5	—	1.6	—	—	—	1.5	—⇒1.2	1.2	1.2	1.2	1.7	1.7		

【2012年版 貨物車編】

トヨタ

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名		ハイエース レジアスエース			コースター [リエッセII]																
			タウンエース バン ライトエース バン	タウンエース トラック ライトエース トラック																				
			型式	S412M	S412U	TRH216K	KDH206K		XZB40 XZB46V XZB56V [XZB40M] [XZB46Y] [XZB56Y]	XZB50 XZB51 [XZB50M] [XZB51M]														
エンジン型式	3SZ-VE	3SZ-VE	2TR-FE	1KD-FTV	1KD-FTV*	N04C	N04C																	
110	7080	【定期点検時附加作業項目】 フロント・ディスク・キャリパO/H(1台)	0.7⇒1.0	0.7⇒1.0	0.8⇒1.1	0.8⇒1.1	0.8⇒1.1	1.1	1.1															
124	7080	フロント・ディスク・キャリパO/H(1台)	1.5⇒2.0	1.5⇒2.0	1.7⇒2.2	1.7⇒2.2	1.7⇒2.2	2.3	2.3															
	7250	リヤ・ホイール・シリンダ取替(1個)	1.5⇒1.3	1.5⇒1.3	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7															

【2015年版 総合編】

三菱

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名		eKワゴン eKカスタム		eKスペース eKスペースカスタム		ミラーージュ	アウトランダー PHEV	デリカ D:5														
			型式	B11W		B11A		A03A	GG2W	CV1W															
			エンジン型式	3B20 (N/A)	3B20 (T/C)	3B20 (N/A)	3B20 (T/C)	3A92	4B11 (S61/Y61)	4N14															
266	1090	【定期点検時附加作業項目】 Vベルト全数取替	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.5⇒0.8																
268	1090	Vベルト全数取替	0.6	0.6	0.6	0.6	0.3	0.6	0.7⇒1.1																

【2016年版 総合編】

スズキ

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名		アルト	ラパン	ワゴンR [フレア]	ハスラー [フレアクロスオーバー]		スペース [フレアワゴン]		エブリイ ワゴン [スクラム]	エブリイ [スクラムバン]		ソリオ	SX4 S-CROSS	エスクード							
			型式	HA36S	HE33S	MH44S [MJ44S]	MR41S [MS41S]		MK42S [MM42S]		DA17W [DG17W]	DA17V [DG17V]		MA26S MA36S	YA22S YB22S	YD21S YE21S								
			エンジン型式	R06A (T/C)	R06A (N/A)	R06A (T/C)	R06A (N/A)	R06A (T/C)	R06A (N/A)	R06A (T/C)	R06A (N/A)	R06A (T/C)	R06A (N/A)	R06A (T/C)	K12C	M16A	M16A							
50 51	1431	クランクシャフト・リヤ・オイル・シール取替A/T・CVT車(含 トランスミッション脱着)	—	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	⇒7.5	7.5	7.8	5.4	5.4								
	整備追加点数	4WD車	—	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.4	⇒0.4	0.4	0.7	—	—								
58 59	1450	ドライブ・プレート脱着(含 トランスミッション脱着)	—	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	3.9⇒4.5	⇒4.5	3.9⇒4.5	7.5	5.1	5.1								
	整備追加点数	4WD車	—	0.6	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.4⇒1.0	⇒1.0	0.4⇒1.0	1.0	0.8	0.8								
58 59	4240	A/T・CVT脱着	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	⇒4.3	4.3	—	—	—								
	整備追加点数	4WD車	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	⇒1.0	1.0	—	—	—								
58 59	4310	トルクコンバータ取替(含 トランスミッション脱着)	—	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	3.6⇒4.3	⇒4.3	3.6⇒4.3	6.6	4.9	4.9								
	整備追加点数	4WD車	—	0.6	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.4⇒1.0	⇒1.0	0.4⇒1.0	1.0	1.0	0.8								
58 59	4320	A/T・CVTオイル・パン脱着	—	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	⇒1.2	1.2	1.2	1.4	1.4								
	整備追加点数	4WD車	—	1.4	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	0.8	⇒0.8	0.8	1.2	1.4	1.0								
58 59	4329	A/T・CVTオイル・クーラ・ホース取替(全数)	—	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.5	⇒0.5	0.5	1.0	0.8	0.8								
	整備追加点数	4WD車	—	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.5	⇒0.5	0.5	1.0	0.8	0.8								
	4330	A/T・CVTオイル・クーラ・ホース取替(1本)	—	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.5	⇒0.5	0.5	1.0	0.8	0.8								
	整備追加点数	アングラ・カバー脱着	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	⇒0.3	0.3	—	—	—								

