自動車整備標準作業点数表　設定点数変更一覧表（令和2年8月28日現在）

注意：赤字が変更を示します。

【2004年版　貨物車編】

いすゞ

掲載ページ	作業番号	作業項目 ＼ 車名	エルフ						
		型式	NHR69 NHS69	NKR72	NKR81 NKS81	NPR72 NPS72	NPR75	NPR81	NQR75
		エンジン型式	4JG2	4HJ1	4HL1 4HL1-N	4HJ1	4HK1-T	4HL1 4HL1-N	4HK1-T
22	6071	【定期点検時附加作業項目】 ステアリング・ラック・ブーツ取替（片側）（含　トーイン調整）	1.2⇒1.8	1.2⇒1.8	1.2⇒1.8	1.2⇒1.8	1.2⇒1.8	1.2⇒1.8	1.2⇒1.8
29	2620	インジェクション・ノズル・ホルダAssy脱着（1本）	0.9	—	—	—	0.9	—	0.9
		整備追加点数　ノンチルト車	0.1	—	—	—	0.1	—	0.1
		ノイズ・カバー付	—	—	—	—	0.4	—	0.4
	2621	インジェクション・ノズル・ホルダAssy脱着（1台）	1.6	—	—	—	1.6	—	1.6
		整備追加点数　ノンチルト車	0.1	—	—	—	0.1	—	0.1
		ノイズ・カバー付	—	—	—	—	0.4	—	0.4
	2631	コモンレール・インジェクタ取替（1本）	—	2.3	2.3	2.3	—	2.3	—
		整備追加点数　ノンチルト車	—	0.1	0.1	0.1	—	0.1	—
		ノイズ・カバー付	—	0.4	0.4	0.4	—	0.4	—
40	6071	ステアリング・ラック・ブーツ取替（片側）（含　トーイン調整）	1.5⇒2.3	1.5⇒2.3	1.5⇒2.3	1.5⇒2.3	1.5⇒2.3	1.5⇒2.3	1.5⇒2.3

いすゞ

掲載ページ	作業番号	作業項目 ＼ 車名	フォワード		ギガ					ギガ		フォワード	ギガ					エルガ／ガーラ	
			8～15トン							8～15トン		トラクター						バス	
			3軸後2軸				4軸			4軸							3軸後2軸		
		型式	FVZ32	FVZ34	CXM73	CYZ74	CYJ23	CXH51 CYH51	CYH52	CYJ51	CYJ52	GSR34	EXR23	EXR51 EXD51	EXR73 EXD73	EXR74 EXD74	EXY74 EXZ74	LV774	LV834
		エンジン型式	6HE1	6HK1-TC	6TE1	8TD1	6SD1-TC	6WF1-TC	6WG1-TC	6WF1-TC	6WG1-TC	6HK1-TC	6SD1-TC	6WF1-TC	6TE1	8TD1	8TD1	8TD1	6HK1-TC
64 65	2020	オイル・ポンプ取替 〔6HE1,6HK1-TCはシリンダ・ボデー内蔵式〕	31.0	31.0	5.2	5.2	5.8	3.6⇒8.0	3.6⇒8.0	3.6⇒8.0	3.6⇒8.0	31.0	5.8	3.6⇒8.0	5.3	5.3	5.3	6.0	51.0
66 67	2621	インジェクション・ノズル・ホルダAssy脱着（1台）	2.0⇒2.6	—	—	4.3	—	3.0	3.0	3.0	3.0	—	—	3.0	—	4.3	4.3	8.4	—
84 85	5882	Vロッド・ブッシュ取替（1本）	2.1⇒3.0	2.1⇒3.0	—	—	4.0⇒5.1	4.0⇒5.1	4.0⇒5.1	4.0⇒5.1	4.0⇒5.1	—	—	4.0⇒5.1	4.0⇒5.1	4.0⇒5.1	4.0⇒5.1	5.1⇒6.2	5.1⇒6.2
86 87	6140	リレー・ロッド取替（1本）（含　トーイン調整）	—	—	—	—	1.5⇒4.2	1.5⇒4.2	1.5⇒4.2	1.5⇒4.2	1.5⇒4.2	—	—	—	—	—	—	—	—

トヨタ

掲載ページ	作業番号	作業項目 ＼ 車名	プロボックスバン サクシードバン			ハイエース バン レジアス エースバン	ハイエース コミューター
		型式	NCP50V NCP51V NCP55V	NCP52V	NLP51V	TRH102V TRH112V TRH112K TRH122K	TRH124B
		エンジン型式	2NZ-FE 1NZ-FE	1NZ-FNE (CNG)	1ND-TV	1TR-FE	1TR-FE
109	1490	タイミング・チェーン（ギヤ）・カバー・パッキン取替 〔1TR-FEエンジンは、エンジン脱着を含む〕	5.7⇒4.0	5.7⇒4.0	4.0	3.2⇒9.4	3.2⇒9.4
		整備追加点数　A/C付	—	—	—	0.4	0.4
		リヤ・ヒータ付	—	—	—	0.1	0.1
111	1740	触媒コンバータ取替（1個）	0.7	0.7	1.0	0.8	0.8
		整備追加点数　EXマニホールド一体型コンバータ	0.2⇒0.9	—	—	—	—
112	2020	オイル・ポンプ取替 〔1TR-FEエンジンは、エンジン脱着を含む〕	3.5⇒4.1	3.5⇒4.1	4.0	12.0⇒9.5	12.0⇒9.5
		整備追加点数　A/C付	—	—	—	0.4	0.4
		リヤ・ヒータ付	—	—	—	0.1	0.1
114	3040	スパーク・プラグ清掃/取替（1台）	0.5⇒0.6	0.5⇒0.6	—	1.1	1.1
	3070	イグニッション・コイル取替（1個）	0.6⇒0.5	0.6⇒0.5	—	1.1	1.1

日　産

掲載ページ	作業番号	作業項目 ＼ 車名	キャラバン		キャラバン マイクロバス		シビリアン	
		型式	VWE25 CWGE25	VWME25 CWMGE25	DWGE25	DWMGE25	BVW41 BCW41 BHW41 BJW41	BHW41 BJW41
		エンジン型式	ZD30DDTi		ZD30DDTi		TD42	TD42T
135	1431	クランクシャフト・リヤ・オイル・シール取替A/T車 （含　トランスミッション脱着）	3.3⇒4.3	5.9⇒6.9	3.3⇒4.3	5.9⇒6.9	7.6	7.6
136	1450	ドライブ・プレート脱着（含　トランスミッション脱着）	2.9⇒3.9	5.5⇒6.5	2.9⇒3.9	5.5⇒6.5	7.2	7.2
140	4310	トルクコンバータ取替（含　トランスミッション脱着）	2.7⇒3.7	5.3⇒6.3	2.7⇒3.7	5.3⇒6.3	7.0	7.0

日産ディーゼル

掲載ページ	作業番号	作業項目 ＼ 車名	ビッグサム																			
			8～15トン			ポールトラクター																
			3軸前2軸		3軸後2軸																	
		型式	CV27XM	CV48YV	CX55E	CW48E																
		エンジン型式	MD92TB	GE13TA	RH8	GE13TD																
169	5882	Vロッド・ブッシュ取替(1本)	3.1⇒4.0	3.1⇒4.0	3.1⇒4.0	—																

日　野

掲載ページ	作業番号	作業項目 ＼ 車名	レンジャープロ		プロフィア					プロフィア												
			4トン		8～15トン					8～15トン			トラクター									
						3軸前2軸		3軸後2軸		3軸後2軸		4軸										
		型式	FC6J	FC7J FD7J	FH2P	FN1E	FN2P GN2P	FR1E	FS1E FQ1E	FR2P	FS2P	FW1E	SH1E	SH2P								
		エンジン型式	J05D-T1 ↓ J05D-TI	J07E-T1 ↓ J07E-TI	P11C	E13C	P11C	E13C	E13C	P11C	P11C	E13C	E13C	P11C								
180 181	5500	【12か月点検時附加作業項目】 フロント・スプリング・リーフ取替(1個) (含　フロント・リーフ・スプリングAssy脱着)	2.9⇒1.9	2.9⇒1.9	4.4⇒2.9	4.4⇒2.9	4.4⇒2.9	4.4⇒2.9	4.4⇒2.9	4.4⇒2.9	4.4⇒2.9	4.4⇒2.9	4.4⇒2.9	4.4⇒2.9								
		整備追加点数　スタビライザ付	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1								
204 205	5500	フロント・スプリング・リーフ取替(1個) (含　フロント・リーフ・スプリングAssy脱着)	3.7⇒2.4	3.7⇒2.4	5.5⇒3.6	5.5⇒3.6	5.5⇒3.6	5.5⇒3.6	5.5⇒3.6	5.5⇒3.6	5.5⇒3.6	5.5⇒3.6	5.5⇒3.6	5.5⇒3.6								
		整備追加点数　スタビライザ付	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2								
206 207	5771	リヤ・エア・スプリング取替(1個)	1.4⇒2.0	1.4⇒2.0	—	1.4⇒2.4	1.4⇒2.4	1.4⇒2.4	1.4⇒2.4	—	—	1.6⇒2.6	1.4⇒2.4	1.4⇒2.4								
206 207	5882	Vロッド・ブッシュ取替(1本)	4.3⇒5.2	4.3⇒5.2	—	4.3⇒5.2	4.3⇒5.2	4.3⇒5.2	4.3⇒5.2	—	—	4.6⇒5.5	4.3⇒5.2	4.3⇒5.2								
208 209	6050	ハンドル切れ角調整(1軸) 〔3軸前2軸車、4軸車は2軸調整点数を示す〕	0.9	0.9	1.0	1.5	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.5	1.0	1.0								
210 211	7052	フロント・ウェッジ式ホイール・シリンダ取替 (1輪)(フル・エア・ブレーキ車に適用)	—	—	2.9	2.9	2.9	2.9	2.5	2.9	2.9	2.5	2.9	2.9								
		整備追加点数　FS1E	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	0.4⇒—	—	—								
	7221	リヤ・ブレーキ・シュー取替(1輪)	1.9	1.9	2.7	2.7	2.7	2.7⇒2.6	2.3	2.7⇒2.6	2.7	2.3	2.7	2.7								
		整備追加点数　FS1E	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—								
		駆動軸	—	—	—	—	—	0.1	—	0.1	—	—	—	—								
	7222	リヤ・ブレーキ・シュー取替(1軸)	3.5	3.5	4.9	4.9	4.9	4.9⇒4.7	4.2	4.9⇒4.7	4.9	4.2	4.9	4.9								
		整備追加点数　FS1E	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—								
		駆動軸	—	—	—	—	—	0.2	—	0.2	—	—	—	—								
	7252	リヤ・ウェッジ式ホイール・シリンダ取替 (1輪)(フル・エア・ブレーキ車に適用)	—	—	3.5	3.5	3.5	3.5⇒3.4	3.0	3.5⇒3.4	3.5	3.0	3.5	3.5								
		整備追加点数　FS1E	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	0.5⇒—	—	—								
		駆動軸	—	—	—	—	—	0.1	—	0.1	—	—	—	—								
218	8610	フロント・ヒータ・ユニット脱着	—⇒2.5	—⇒2.5	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6								
	8620	フロント・ヒータ・コア取替 (含　フロント・ヒータ・ユニット脱着)	2.9	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
	8621	フロント・ヒータ・コア取替	0.4⇒—	0.4⇒—	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4								

本　田　技　研

掲載ページ	作業番号	作業項目 ＼ 車名	パモスホビオプロ																			
		型式	HJ1	HJ2																		
		エンジン型式	E07Z	E07Z																		
				横置き	縦置き																	
224	2300	【定期点検時附加作業項目】 エンジン冷却液(クーラント)取替	0.4⇒0.5	0.4⇒0.5	0.4⇒0.5																	
228	2300	エンジン冷却液(クーラント)取替	0.6⇒0.7	0.6⇒0.7	0.6⇒0.7																	

マツダ

掲載ページ	作業番号	作業項目 ＼ 車名	ボンゴバン	ボンゴトラック	ボンゴブローニイバン																	
		型式	SKF2V SKF2M	SKF2T SKF2L	SKF6V SKFHV SKF6M SKFHM																	
		エンジン型式	RF-CDT	RF-CDT	RF-CDT																	
262	8640	フロント・ブロア・モータ取替(1個)	1.3	1.3	1.2																	
		整備追加点数　含 インストルメント・パネル脱着	1.5	1.5	—																	

三菱ふそう

掲載ページ	作業番号	作業項目 ＼ 車名	キャンターガッツ		キャンター					ファイターNX	ファイター		スーパーグレート									
								3軸後2軸		4トン	8～15トン						トラクター					
													3軸前2軸	3軸後2軸								
		型式	FB700	FB70A FD70A	FE7系 FE8系	FG7系 FG8系		FF83D	FF83E	FK64H FK71H FK74H	FK61F	FK71H	FT50J FT54J	FU54J	FV50J	FV50M	FP55J					
		エンジン型式	4G63	4M40	4D33	4M50-T	4M51	4M50-T	4M51	6M61	6M60-T	6M61	6M70-T	6M70-T	6M70-T	8M21	6M70-T					
284 285	1080	【12か月点検時附加作業項目】 Vベルト全数調整	0.4	0.4	0.4	0.2⇒0.4	0.2⇒0.4	0.2⇒0.4	0.2⇒0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4					
	1090	【12か月点検時附加作業項目】 Vベルト全数取替 〔スーパーグレートは、ファン・シュラウド脱着を含む〕	0.7	0.5	0.5	0.3⇒0.8	0.3⇒0.8	0.3⇒0.8	0.3⇒0.8	0.8	0.8	0.8	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2					
		整備追加点数　ベッドレス・キャブ車	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	0.7	0.7	—	—					
292 293	1080	Vベルト全数調整	0.6	0.5	0.5	0.3⇒0.5	0.3⇒0.5	0.3⇒0.5	0.3⇒0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6					
	1090	Vベルト全数取替 〔スーパーグレートは、ファン・シュラウド脱着を含む〕	0.9	0.7	0.7	0.4⇒1.0	0.4⇒1.0	0.4⇒1.0	0.4⇒1.0	1.0	1.0	1.0	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8					
		整備追加点数　ベッドレス・キャブ車	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	0.9	0.9	—	—					
294 295	1240	シリンダ・ヘッド・ガスケット取替(1台)	6.3	5.0	3.9	7.8	6.7	7.8	6.7	9.6⇒18.3	11.3⇒20.0	9.6⇒18.3	5.8⇒23.4	5.8⇒23.4	5.8⇒23.4	14.0	5.8⇒23.4					
		整備追加点数　パワーダード付	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1					
	1250	シリンダ・ヘッドO／H(1台) (含 シリンダ・ヘッド脱着)	13.5	9.2	7.9	15.2	14.1	15.2	14.1	21.6⇒30.3	23.3⇒32.0	21.6⇒30.3	17.8⇒35.4	17.8⇒35.4	17.8⇒35.4	30.9	17.8⇒35.4					
		整備追加点数　パワーダード付	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1					
300 301	2310	エンジン・オイル・クーラ取替	—	2.1	0.6	0.6⇒7.4	0.6⇒6.3	0.6⇒7.4	0.6⇒6.3	5.8	5.8	5.8	6.8	6.8	6.8	3.7	6.8					
314 315	4720	リヤ・ディファレンシャルO／H (含 ディファレンシャル脱着)	9.1⇒8.3	9.1⇒8.3	9.1⇒8.3	9.1⇒8.3	9.1⇒8.3	9.1⇒8.3	9.1⇒8.3	13.8	13.8	13.8	17.6	18.7	—	—	17.6					
316	5070	フロント・ハブ・ボルト取替(1本)	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	—⇒1.2	—⇒1.2	1.4	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8					
		整備追加点数　4WD車	—	0.3	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
		1本増すごと	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1					
		フロント・ディスク・ブレーキ車	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					