自動車整備標準作業点数表　設定点数変更一覧表（令和2年8月28日現在）

注意：赤字が変更を示します。

【2005年版　乗用車編】

ダイハツ

掲載ページ	作業番号	作業項目 ＼ 車名	ミラ ミラアヴィ				ミラジーノ	MAX		MAX	ムーブ			ムーブラテ		タント		コペン	ミラジーノ1000			
		型式	L250S L260S				L650S L660S	L950S L960S		L952S L962S	L150S L160S		L152S	L550S L560S		L350S L360S		L880K	L701S L711S			
		エンジン型式	EF-SE	EF-VE	EF-VD	EF-DET	EF-VE	EF-VE	EF-DET	JB-DET	EF-VE	EF-DET	JB-DET	EF-VE	EF-DET	EF-VE	EF-DET	JB-DET	EJ-VE			
64 65	5040	フロント・ハブ取替（1輪）	1.5⇒2.0	1.5⇒2.0	1.5⇒2.0	1.5⇒2.0	1.5⇒2.0	1.5⇒2.0	1.5⇒2.0	1.5⇒2.0	1.5⇒2.0	1.5⇒2.0	1.5⇒2.0	1.5⇒2.0	1.5⇒2.0	1.5⇒2.0	1.5⇒2.0	1.5⇒2.0	1.5⇒2.0			
66 67	5260	リヤ・ハブ取替（1輪）	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0⇒0.8	1.0⇒0.8	1.0⇒0.8	1.0⇒0.8	1.0⇒0.8	1.0⇒0.8	1.0⇒0.8	1.0	1.0			
		整備追加点数　ブレーキ・ドラム一体式	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	—	—	—	—⇒0.2	—⇒0.2	—⇒0.2	—⇒0.2	—⇒0.2	—⇒0.2	—⇒0.2	—	—			
	5270	リヤ・ハブ・ベアリング（インナ・アウタ）取替（1輪）	1.0⇒1.5	1.0⇒1.5	1.0⇒1.5	1.0⇒1.5	1.0⇒1.5	1.0⇒1.5	1.0⇒1.5	1.0⇒1.5	1.0⇒1.5	1.0⇒1.5	1.0⇒1.5	1.0⇒1.5	1.0⇒1.5	1.0⇒1.5	1.0⇒1.5	1.0⇒1.5	1.0⇒1.5			
	5290	リヤ・ハブ・ボルト取替（1本）	0.5⇒1.5	0.5⇒1.5	0.5⇒1.5	0.5⇒1.5	0.5⇒1.5	0.5⇒1.5	0.5⇒1.5	0.5⇒1.5	0.5⇒1.5	0.5⇒1.5	0.5⇒1.5	0.5⇒1.5	0.5⇒1.5	0.5⇒1.5	0.5⇒1.5	0.5⇒1.5	0.5⇒1.5			
		整備追加点数　1本増すごと	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1			

トヨタ

掲載ページ	作業番号	作業項目 ＼ 車名	パッソ（ブーン）		ポルテ		シエンタ	ラウム	プリウス	ウィッシュ		アイシス		アベンシス アベンシスワゴン	ハリアー		マークX		クラウン		マジェスタ	
		型式	QNC10 (M301S)	KGC10 (M300S) KGC15 (M310S)	NNP10	NNP11	NCP81G NCP85G	NCZ20 NCZ25	NHW20	ZNE10G ZNE14G	ANE10G ANE11W	ZNM10G ZNM10W	ANM10G ANM10W ANM15G ANM15W	AZT250 AZT250W AZT255 AZT255W	ACU30W ACU35W	MCU30W MCU31W MCU35W MCU36W	GRX120 GRX125	GRX121	GRS180 GRS181	GRS182 GRS183	UZS186 UZS187	
		エンジン型式	K3-VE	1KR-FE	2NZ-FE	1NZ-FE	1NZ-FE	1NZ-FE	1NZ-FXE	1ZZ-FE	1AZ-FSE	1ZZ-FE	1AZ-FSE	1AZ-FSE	2AZ-FE	1MZ-FE	4GR-FSE	3GR-FSE	4GR-FSE	3GR-FSE	3UZ-FE	
94 95	1440	クランクシャフト・フロント・オイル・シール取替（タイミング・ベルト仕様車はタイミング・ベルト取替を含む）	1.2	1.2	1.4	1.4	1.3	1.4	1.2	0.9	1.1	0.9	1.1	1.1	1.4	1.4⇒3.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
	1480	タイミング・ベルト取替	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8⇒3.6	—	—	—	—	2.9	
	1490	タイミング・チェーン（ギヤ）・カバー・パッキン取替	8.9	8.6	3.3	3.3	3.2	3.3	5.3⇒4.9	3.2	6.0	3.1⇒3.5	6.1	5.6	6.2	—	19.9	19.9	18.9	18.9	—	
		整備追加点数　4WD車	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	1.0	1.0	—	
98 99	1750	O2センサ取替（1個）	0.4	0.4	0.9	0.9	0.6	0.7	0.6	0.4	0.5	0.8	0.4	0.5	1.1	0.1⇒0.4	1.0	1.0	0.3	0.3	0.8	
		整備追加点数　4WD車	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	
		リヤ側	0.1	0.1	—	—	—	—	—	—	0.1	—	0.1	0.1	0.7	0.1⇒—	—	—	—	—	—	
		EXマニホールド側（2WD車）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—⇒0.2	—	—	—	—	—	
		EXマニホールド側（4WD車）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—⇒0.4	—	—	—	—	—	
100 101	2010	オイル・パン脱着/オイル・パン・パッキン取替	1.6⇒1.2	1.5	2.1	2.1	2.0	2.0	2.0	2.2	2.2	2.3	2.4	2.2	2.6	2.9	2.5	2.5	13.2	13.2	2.5	
		整備追加点数　4WD車	—	—⇒2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	
		2WD車のアッパ側	—⇒0.4	—	12.8	12.8	12.5	12.5	14.9	—	—	—	—	—	—	2.8	14.9	14.9	2.9	2.9	13.2	
		4WD車のアッパ側	—	—	—	—	13.3	14.0	-	—	—	—	—	—	—	2.8	17.9	—	3.9	3.9	13.7	
		4WD車のロア側	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	
	2020	オイル・ポンプ取替	9.5	9.5	3.2⇒3.4	3.2⇒3.4	3.3	3.5⇒3.4	5.0	3.5	7.2	3.6	6.9⇒7.3	6.9	7.0⇒7.5	8.7	19.9	19.9	18.9	18.9	16.7	
		整備追加点数　4WD車	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	3.0	—	1.0	1.0	0.5	
104 105	3040	スパーク・プラグ清掃/取替（1台）	0.6	0.6	0.5⇒0.6	0.5⇒0.6	0.5⇒0.6	0.5⇒0.6	0.5	0.6	0.6	0.5⇒0.6	0.4⇒0.6	0.5⇒0.6	0.6	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	1.0	
		整備追加点数　インテークエアサージタンク脱着時	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	1.2	1.2	1.2	—	
	3070	イグニッション・コイル取替（1個）	0.5	0.5	0.6⇒0.5	0.6⇒0.5	0.6⇒0.5	0.6⇒0.5	0.4	0.9⇒0.5	0.6⇒0.5	1.0⇒0.5	0.6⇒0.5	0.6⇒0.5	0.4	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
		整備追加点数　インテークエアサージタンク脱着時 左バンク（フロントバンク）に適用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	1.4	1.4	1.4	—	
	3110	スタータ・モータ取替	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	—	0.5	0.5	0.6	0.8	0.5	0.7	0.7	1.9	1.9	1.1⇒1.9	1.1⇒1.9	2.6	
		整備追加点数　2WD車	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2⇒0.4	1.2⇒0.4	—	
		4WD車	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	
112 113	5050	フロント・ハブ・ベアリング（インナ・アウタ）取替（1輪）	1.2⇒2.0	1.2⇒2.0	3.2	3.2	3.5	3.5	—	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	4.0	4.0	—	—	—	—	—	
118 119	5469	フロント・コイル・スプリング取替（1台）	2.8	2.8	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	6.0⇒5.0	6.0⇒5.0	6.8⇒5.0	6.8⇒5.0	5.2	5.6	5.6	6.2	6.2	5.8	5.8	—	
	5470	フロント・コイル・スプリング取替（片側）	1.5	1.5	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.5⇒3.1	3.5⇒3.1	2.7	2.9	2.9	3.2	3.2	3.0	3.0	—	
	5479	フロント・ショック・アブソーバ取替（1台）	2.8	2.8	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	6.0⇒5.0	6.0⇒5.0	6.8⇒5.0	6.8⇒5.0	5.2	5.6	5.6	6.2	6.2	5.8	5.8	—	
	5480	フロント・ショック・アブソーバ取替（1本）	1.5	1.5	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.5⇒3.1	3.5⇒3.1	2.7	2.9	2.9	3.2	3.2	3.0	3.0	—	
120 121	5769	リヤ・コイル・スプリング取替（1台）	1.0	1.0	1.6	1.6	3.6	2.2	2.2⇒2.7	4.4	4.4	4.4⇒3.0	4.4⇒3.0	6.0	2.2	2.2	6.2	6.2	5.6	5.6	—	
		整備追加点数　4WD車	—	—	—	—	0.6	1.3	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	
		セダン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	
		ダブル・ウィッシュボーン・サスペンション車	—	—	—	—	—	—	—	0.6	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	5770	リヤ・コイル・スプリング取替（片側）	0.6	0.6	0.9	0.9	1.9	0.9	2.2	2.3	2.3	2.3⇒2.5	2.3⇒2.5	3.1	1.2	1.2	3.2	3.2	2.9	2.9	—	
		整備追加点数　4WD車	—	—	—	—	0.6	1.3	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	
		セダン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	
		ダブル・ウィッシュボーン・サスペンション車	—	—	—	—	—	—	—	0.6	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	5779	リヤ・ショックアブソーバ取替（1台）	1.0	1.0	1.6	1.6	3.6	2.2	2.2⇒2.7	4.6⇒4.4	4.6⇒4.4	5.2⇒3.0	5.2⇒3.0	6.0	2.2	2.2	6.2	6.2	5.6	5.6	—	
		整備追加点数　4WD車	—	—	—	—	0.6	1.3	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	
		セダン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	
		ダブル・ウィッシュボーン・サスペンション車	—	—	—	—	—	—	—	0.5⇒0.6	0.5⇒0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

122 123	5780	リヤ・ショック・アブソーバ取替(1本)	0.6	0.6	0.9	0.9	1.9	0.9	2.2	2.4⇒2.3	2.4⇒2.3	2.7⇒2.0	2.7⇒2.0	3.1	1.2	1.2	3.2	3.2	2.9	2.9	—	
		整備追加点数 4WD車	—	—	—	—	0.6	1.3	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	
		セダン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	
		ダブル・ウィッシュボーン・サスペンション車	—	—	—	—	—	—	—	0.5⇒0.6	0.5⇒0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
126	7300	リヤ・ディスク・ロータ取替(1輪)	—	—	—	—	—	—	—	0.9	0.9	—	0.9	0.9	0.8⇒1.2	0.8⇒1.2	0.7⇒1.2	0.7⇒1.2	0.7⇒1.2	0.7⇒1.2	0.7⇒1.2	
127	7301	リヤ・ディスク・ロータ取替(1台)	—	—	—	—	—	—	—	1.6	1.6	—	1.6	1.6	1.4⇒1.7	1.4⇒1.7	1.1⇒1.7	1.1⇒1.7	1.1⇒1.7	1.1⇒1.7	1.2⇒1.7	

トヨタ

掲載ページ	作業番号	作業項目 ＼ 車名	アルファード ハイブリッド	ハイエース	ハイラックスサーフ	ランドクルーザープラド															
		型式	ATH10W	TRH214W TRH219W TRH224W TRH229W	TRN210W TRN215W	TRJ120W TRJ125W															
		エンジン型式	2AZ-FXE	2TR-FE	2TR-FE	2TR-FE															
147	1490	タイミング・チェーン(ギヤ)・カバー・パッキン取替	5.8	15.7⇒13.8	13.1	13.7															
		整備追加点数 4WD車	—	0.7	0.8	—															
149	2020	オイル・ポンプ取替	6.1	8.8⇒13.9	9.8⇒13.2	9.9⇒13.8															
		整備追加点数 4WD車	—	0.7	0.8	—															
156	5469	フロント・コイル・スプリング取替(1台)	4.8⇒4.4	—	3.2	3.2															
	5470	フロント・コイル・スプリング取替(片側)	2.5⇒2.3	—	1.7	1.7															
159	7300	リヤ・ディスク・ロータ取替(1輪)	0.8⇒1.2	—	1.0⇒1.2	1.0⇒1.2															
	7301	リヤ・ディスク・ロータ取替(1台)	1.3⇒1.7	—	1.7	1.7															

日産

掲載ページ	作業番号	作業項目 ＼ 車名	キューブ キュービック	ティーダ	ティーダラティオ	ラフェスタ	ティアナ			プレサージュ		ムラーノ		ステージア	スカイライン	フェアレディZ	フーガ		シーマ	プレジデント	エルグランド
		型式	BGZ11	C11 NC11	SC11 SNC11	B30 NB30	J31	TNJ31	PJ31	TU31 TNU31	PU31 PNU31	TZ50	PZ50 PNZ50	PM35 PNM35	CPV35	HZ33	Y50	PY50 PNY50	GF50 GNF50	PGF50	ME51 MNE51
		エンジン型式	CR14DE	HR15DE	HR15DE	MR20DE	VQ23DE	QR25DE	VQ35DE	QR25DE	VQ35DE	QR25DE	VQ35DE	VQ35DE	VQ35DE	VQ35DE	VQ25DE	VQ35DE	VK45DE	VK45DE	VQ25DE
186 187	3040	スパーク・プラグ清掃/取替(1台)	1.1	1.1⇒1.5	1.1⇒1.5	1.7⇒1.9	1.3	0.7	1.3	0.8	1.5	0.8	1.7	1.3	1.3	2	1.6	1.6	1.1	1.1	2.2
	3070	イグニッション・コイル取替(1個)	0.9	0.9⇒1.4	0.9⇒1.4	1.5⇒1.8	1.1	0.4	1.1	0.5	1.1	0.5	1.5	0.7	0.7	1.5	0.8	0.8	0.7	0.7	0.9
192 193	4652	フロント・ディファレンシャル・サイド・フランジ・オイル・シール取替(左側) (シーマ,フーガ,エルグランドはフロント・ディファレンシャルAssy脱着を含む)	1.8	1.8	1.8	1.9	2.1	2.1	2.1	2.4	2.4	2.4	2.4	5.5	—	—	—	2.6⇒5.7	6.5	—	5.8
210 211	8490	ラジオ・アンテナ取替 〔ティーダ、ティーダラティオ、ラフェスタ、ムラーノはラジオ・アンテナ・ロッド取替を示す〕	0.7	0.1	0.1	0.1	—	—	—	—	—	0.1	0.1	—	—	0.7	—	—	—	—	—

富士重工

掲載ページ	作業番号	作業項目 ＼ 車名	R2			インプレッサ	フォレスター STi	レガシィ B4		レガシィ B4		レガシィ ツーリングワゴン アウトバック									
		型式	RC1 RC2			GD2 GD3	SG9	BL5		BL5	BLE	BP5			BP9	BPE					
		エンジン型式	EN07E	EN07D	EN07X	EJ152	EJ255	EJ203	EJ204	EJ20X EJ20Y	EZ30D	EJ203	EJ204	EJ20X EJ20Y	EJ253	EZ30D					
218 219	1080	**【定期点検時附加作業項目】** Vベルト全数調整	0.1	0.1	0.6⇒0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	—	0.2	0.2	0.2	0.2	—					
220 221	5091	**【定期点検時附加作業項目】** フロント・ドライブ・シャフト・インナ・ブーツ取替(右側) 〔ドライブ・シャフト半脱着を含む〕	0.6	0.6	0.6	1.1	1.6	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	0.9	1.2	1.2					
		整備追加点数 ドライブ・シャフト脱着時	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4					
	5092	**【定期点検時附加作業項目】** フロント・ドライブ・シャフト・インナ・ブーツ取替(左側) 〔ドライブ・シャフト半脱着を含む〕	0.6	0.6	0.6	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9					
		整備追加点数 ドライブ・シャフト脱着時	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4					
	5101	**【定期点検時附加作業項目】** フロント・ドライブ・シャフト・アウタ・ブーツ取替(右側) 〔ドライブ・シャフト半脱着を含む〕	0.8	0.8	0.8	1.2	1.7	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.1	1.4	1.4					
		整備追加点数 ドライブ・シャフト脱着時	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4					
	5102	**【定期点検時附加作業項目】** フロント・ドライブ・シャフト・アウタ・ブーツ取替(左側) 〔ドライブ・シャフト半脱着を含む〕	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1					
		整備追加点数 ドライブ・シャフト脱着時	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4					
222 223	1080	Vベルト全数調整	0.2	0.2	0.8⇒0.6	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	—	0.3	0.3	0.3	0.3	—					
	1081	オルタネータ(ファン)・ベルト調整	—	—	0.6⇒0.5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	—	0.2	0.2	0.2	0.2	—					
	1230	シリンダ・ヘッド・カバー・ガスケット取替(1台)	0.5	0.6	0.6	0.5⇒0.9	2.1	0.5⇒0.9	1.5	2.1	3.4	0.5⇒0.9	1.5	2.1	0.5⇒0.9	3.4					
	1231	シリンダ・ヘッド・カバー・ガスケット右バンク取替	—	—	—	0.3⇒0.5	1.2	0.3⇒0.5	0.8	1.2	1.9	0.3⇒0.5	0.8	1.2	0.3⇒0.5	1.9					
	1232	シリンダ・ヘッド・カバー・ガスケット左バンク取替	—	—	—	0.3⇒0.5	1.2	0.3⇒0.5	0.8	1.2	1.9	0.3⇒0.5	0.8	1.2	0.3⇒0.5	1.9					

242 243	5010	ステアリング・ナックル取替(1輪) (含 トーイン、ストッパ調整)	2.0	2.0	2.0	2.4	2.4	2.4⇒1.9	2.4⇒1.9	2.4⇒1.9	2.4⇒1.9	2.4⇒1.9	2.4⇒1.9	2.4⇒1.9	2.4⇒1.9	2.4⇒1.9						
	5040	フロント・ハブ取替(1輪)	2.0	2.0	2.0	2.4	2.4	2.4⇒1.2	2.4⇒1.2	2.4⇒1.2	2.4⇒1.2	2.4⇒1.2	2.4⇒1.2	2.4⇒1.2	2.4⇒1.2	2.4⇒1.2						
	5050	フロント・ハブ・ベアリング(インナ・アウタ)取替(1輪)	2.0	2.0	2.0	—⇒2.4	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
	5060	フロント・ハブ・オイル・シール取替(1輪)	—	—	—	—⇒2.4	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
	5091	フロント・ドライブ・シャフト・インナ・ブーツ取替(右側) 〔ドライブ・シャフト半脱着を含む〕	0.8	0.8	0.8	1.4	2.0	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.2	1.6	1.6						
		整備追加点数 ドライブ・シャフト脱着時	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5						
	5092	フロント・ドライブ・シャフト・インナ・ブーツ取替(左側) 〔ドライブ・シャフト半脱着を含む〕	0.8	0.8	0.8	1.0	1.0	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2						
		整備追加点数 ドライブ・シャフト脱着時	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5						
	5101	フロント・ドライブ・シャフト・アウタ・ブーツ取替(右側) 〔ドライブ・シャフト半脱着を含む〕	1.0	1.0	1.0	1.6	2.2	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.4	1.8	1.8						
		整備追加点数 ドライブ・シャフト脱着時	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5						
	5102	フロント・ドライブ・シャフト・アウタ・ブーツ取替(左側) 〔ドライブ・シャフト半脱着を含む〕	1.0	1.0	1.0	1.2	1.2	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4						
		整備追加点数 ドライブ・シャフト脱着時	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5						
244 245	5260	リヤ・ハブ取替(1輪)	0.4	0.4	0.4	1.3	3.0	2.6⇒0.7	2.6⇒0.7	3.0⇒0.7	3.0⇒0.7	2.6⇒0.7	2.6⇒0.7	3.0⇒0.7	2.6⇒0.7	3.0⇒0.7						
		整備追加点数 4WD車	—	—	—	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						

本田技研

掲載ページ	作業番号	作業項目 ＼ 車名	ライフ		フィット	シビックフェリオ	エディックス		ストリーム	アコードワゴン	インスパイア	レジェンド	ステップワゴン	オデッセイ	エリシオン		CR－V	エレメント	MDX			
		型式	JB5 JB6	JB7 JB8	GD3	ET2	BE1 BE2	BE3 BE4	RN5	CM1	UC1	KB1	RF7 RF8	RB1 RB2	RR1 RR2	RR3 RR4	RD6 RD7	YH2	YD1			
		エンジン型式	P07A		L15A	D17A	D17A	K20A	K20B	K20A	J30A	J35A	K24A	K24A	K24A	J30A	K24A	K24A	J35A			
			N/A	T/C																		
290	5450	フロント・ロアー・ボール・ジョイント取替(片側)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8⇒0.6	1.8⇒0.6	—	—	—			
291	5760	リヤ・ロアー・ボール・ジョイント・ダスト・ブーツ取替(片側)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5⇒0.5	—	—	—	—	—	—	—			

三　菱

掲載ページ	作業番号	作業項目 ＼ 車名	コルト			コルトプラス		ランサー	エアトレック	グランディス	エクリプススパイダー											
		型式	Z21A Z22A	Z23A Z24A	Z27A	Z23W Z24W	Z27W	CS5A	CU5W	NA4W	D53A											
		エンジン型式	4A90	4A91	4G15 (T/C)	4A91	4G15 (T/C)	4G93 (GDI・T/C)	4G69	4G69	6G72											
398 399	8490	ラジオ・アンテナ取替	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4⇒0.7	—	—	0.3											