

自動車整備標準作業点数表 設定点数変更一覧表(令和7年9月22日現在)

注意:赤字が変更を示します。

【2012年版 貨物車編】

掲載 ページ	作業 番号	車 名 作 業 項 目	フォワード				ギガ		ギガ								エルガミオ		エルガ			
			5〜7トン		3軸後2軸	8〜15トン		8〜15トン								トラクター			バス			
			型 式	FSR34		FTR34	FVR34	FVZ34	CVR77	3軸前2軸		3軸後2軸		4軸		EXD77	EXD52 EXR52	3軸後2軸 EXZ52	LR290	LV234		
										CXE77 CYE77	CXG77 CYG77	CXM77 CYM77	CYL77	CXY77 CYY77	CXZ77 CYZ77							
エンジン型式			6HK1	6HK1	6HK1	6HK1	6UZ1	6UZ1	6UZ1	6UZ1	6UZ1	6UZ1	6UZ1	6UZ1	6UZ1	6UZ1	6WG1	6WG1	4HK1	6HK1		
22		【定期点検時附加作業項目】																				
23	1080	Vベルト全数調整	0.3	0.3	0.3	0.3	0.8⇒0.5	0.8⇒0.5	0.8⇒0.5	0.8⇒0.5	0.8⇒0.5	0.8⇒0.5	0.8⇒0.5	0.8⇒0.5	0.8⇒0.5	0.8⇒0.5	0.8⇒0.5	0.8⇒0.5	0.3	0.3		
28	1080	Vベルト全数調整	0.4	0.4	0.4	0.4	1.0⇒0.7	1.0⇒0.7	1.0⇒0.7	1.0⇒0.7	1.0⇒0.7	1.0⇒0.7	1.0⇒0.7	1.0⇒0.7	1.0⇒0.7	1.0⇒0.7	1.0⇒0.7	1.0⇒0.7	0.4	0.4		
36	1841	尿素水水位センサ取替(1個) (温度センサ一体。尿素水タンク脱着を含む)	1.1⇒1.3	1.1⇒1.3	1.1⇒1.3	1.1⇒1.3	1.2⇒1.1	1.2⇒1.1	1.2⇒1.1	1.2⇒1.1	1.2⇒1.1	1.2⇒1.1	1.2⇒1.1	1.2⇒1.1	1.2⇒1.1	1.3	1.3	1.3	—	2.9⇒3.0		
58	5882	Vロッド・ブッシュ取替(1本)	2.0⇒3.0	2.0⇒3.0	—	—	—	2.0⇒3.7	—	—	2.0⇒4.6	2.0⇒4.6	—	—	2.0⇒4.6	2.0⇒4.6	2.0⇒4.6	2.0⇒4.6	2.0⇒5.6	2.0⇒5.6		

ダイハツ

掲載 ページ	作業 番号	作 業 項 目	車 名	ミラバン	ハイゼット パネルバン																		
			型 式	L275V L285V	S201C S211C																		
			エンジン型式	KF-VE	KF-VE																		
94	1503	エンジン・マウント左側取替(1個)		0.6⇒2.5	0.6⇒2.5																		
95	2210	ウォーター・ポンプ取替		3.0⇒1.5	2.0⇒3.5																		
100	5040	フロント・ハブ取替(1輪)		1.5⇒2.0	1.2⇒2.0																		
	5050	フロント・ハブ・ベアリング(インナ・アウト)取替(1輪)		2.0	1.8⇒2.0																		
101	5290	リヤ・ハブ・ボルト取替(1本)		1.5	0.5⇒0.8																		
		整備追加点数	1本増すごと	0.1	0.1																		

トヨタ

掲載 ページ	作業 番号	作 業 項 目	車 名	タウンエース バン ライトエース バン	タウンエース トラック ライトエース トラック	ハイエース レジアスエース		コースター 〔リエッセⅡ〕																
			型 式	S412M	S412U	TRH216K	KDH206K	XZB40 XZB46V XZB56V 〔XZB40M〕 〔XZB46V〕 〔XZB56V〕	XZB50 XZB51 〔XZB50M〕 〔XZB51M〕															
			エンジン型式	3SZ-VE	3SZ-VE	2TR-FE	1KD-FTV	1KD-FTV [※]	N04C	N04C														
			【定期点検時附加作業項目】																					
110	7080	フロント・ディスク・キャリパO/H(1台)	0.7⇒1.0	0.7⇒1.0	0.8⇒1.1	0.8⇒1.1	0.8⇒1.1	1.1	1.1															
114	2210	ウォーター・ポンプ取替	1.8	1.8	2.2	4.8⇒3.3	5.1⇒3.8	2.2	2.2															
	6100	ドラッグ・リンク取替(1本)	0.5⇒—	0.5⇒—	0.4⇒—	0.4⇒—	0.4⇒—	1.5	1.5															
123	6110	タイロッド取替(1本)(含 トーイン調整)	1.0⇒—	1.0⇒—	4.7	4.7	4.7	1.8	1.8															
	6120	タイロッド・エンド取替(1個)(含 トーイン調整)	2.6⇒2.0	2.6⇒2.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5															
124	7080	フロント・ディスク・キャリパO/H(1台)	1.5⇒2.0	1.5⇒2.0	1.7⇒2.2	1.7⇒2.2	1.7⇒2.2	2.3	2.3															
	7250	リヤ・ホイール・シリンダ取替(1個)	1.5⇒1.3	1.5⇒1.3	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7															
108 ～ 130	—	エンジン型式変更(赤字部分)																						

日 野

掲載 ページ	作業 番号	車 名 デュトロ [ダイナ/トヨエース ルートバン]	作 業 項 目	デュトロ [ダイナ/トヨエース]						レンジャー	プロフィア											トラクター				
				型 式	エンジン型式	N04C	1BZ-FPE (LPG)	2TR-FE	N04C	N04C	N04C (ハイブリッド)	N04C (ハイブリッド)	J05E (ハイブリッド)	A09C	3軸前2軸		3軸後2軸				4軸		トラクター			
															FN1A GN1A	FN1E	FR1A	FR1E	FQ1A FS1A	FQ1E FS1E	FW1A	FW1E	SH1A	SH1E	SS1E	3軸後2軸
140 141	7222	【定期点検時附加作業項目】 リヤ・ブレーキ・シュー取替(1軸) 整備追加点数 ダブル・タイヤ	駆動軸	—	—	—	1.2⇒1.1	⇒1.2	—	—	1.7	2.4	2.4	2.4	2.3	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4		
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
152 153	7242	リヤ・ホイール・シリンダO/H(1軸) 整備追加点数 ダブル・タイヤ	—	—	—	1.7⇒1.6	⇒1.7	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
164 165	1841	尿素水水位センサ取替(1個) [温度センサー一体, 尿素水タンク脱着を含む] 整備追加点数	—	—	—	—	—	—	—	0.9⇒1.0	0.9⇒1.0	0.9⇒1.0	0.9⇒1.0	0.9⇒1.0	0.9⇒1.0	0.9⇒1.0	0.9⇒1.0	0.9⇒1.0	0.9⇒1.0	1.2⇒1.3	1.2⇒1.3	1.2⇒1.3	1.2⇒1.3			
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
166 167	4010	クラッチO/H (含 トランスミッション脱着, クラッチ・カバーAssy 取替, クラッチ・ディスク取替, リリーズ・ベアリング取替) 整備追加点数	3.2⇒4.7	3.2⇒4.7	3.4⇒3.7	3.2⇒4.7	3.2⇒4.7	4.5⇒5.0	4.5⇒5.0	7.0	8.0	8.5	8.5	8.0	8.0	8.0	8.0	8.9	8.9	8.0	8.0	14.0	14.0			
			—	—	—	0.6	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2		
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.9	0.9	0.9	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0		
178 179	5410	フロント・アップ・サスペンション・アーム取替(片側) 整備追加点数	2.6⇒2.4	—	—	2.2⇒2.0	2.2⇒2.0	2.6⇒2.4	2.2⇒2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			0.1	—	—	0.1	0.1	0.1	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			—	—	—	0.4	0.4	0.4	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
			—	—	—	0.1	0.1	—	—	—	—	0.7	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	—		
180 181	5440	フロント・ローアー・サスペンション・アーム取替(片側) 整備追加点数	3.2⇒3.9	—	—	3.2⇒3.9	3.2⇒3.9	3.2⇒3.9	3.2⇒3.9	—	—	—	—	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2			
			—	—	—	0.2	0.2	0.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
184 185	5469	フロント・コイル・スプリング取替(1台) 整備追加点数	6.2⇒5.5	—	—	6.2⇒5.5	6.2⇒5.5	6.2⇒5.5	6.2⇒5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
190 191	5470	フロント・コイル・スプリング取替(片側) 整備追加点数	3.1⇒2.8	—	—	3.1⇒2.8	3.1⇒2.8	3.1⇒2.8	3.1⇒2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
194 195	5479	フロント・ショック・アブソーバ取替(1台) 整備追加点数	3.4⇒5.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0⇒5.5	1.0	0.9	1.3	2.0	2.0	1.3	1.3	1.3	1.3	2.0	2.0	1.3	1.3	1.3	1.3			
			—	—	—	1.7	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
			—	—	—	2.4⇒4.5	2.4⇒4.5	2.4⇒—	2.4⇒4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
194 195	5480	フロント・ショック・アブソーバ取替(1本) 整備追加点数	3.2⇒2.8	0.8⇒0.7	0.8⇒0.7	0.8⇒0.7	0.8⇒0.7	0.8⇒2.8	0.8⇒0.7	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0				
			—	—	—	1.7	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
			—	—	—	2.4⇒2.1	2.4⇒2.1	2.4⇒—	2.4⇒2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
194 195	5882	Vロッド・ブッシュ取替(1本) 整備追加点数	—	—	—	—	—	—	—	3.9⇒5.2	3.9⇒5.2	3.9⇒5.2	3.9⇒5.2	3.9⇒5.2	3.9⇒5.2	3.9⇒5.2	3.9⇒5.2	4.2⇒5.5	4.2⇒5.5	3.9⇒5.2	3.9⇒5.2	3.9⇒5.2	3.9⇒5.2			
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
194 195	7221	リヤ・ブレーキ・シュー取替(1輪) 整備追加点数	—	—	—	1.5	⇒1.5	—	1.9	2.7	2.7	2.7	2.6	2.6	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7				
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
194 195	7222	リヤ・ブレーキ・シュー取替(1軸) 整備追加点数	—	—	—	2.4⇒2.2	⇒2.4	—	3.5	4.9	4.9	4.9	4.7	4.7	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9				
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
194 195	7241	リヤ・ホイール・シリンダO/H(1輪) 整備追加点数	—	—	—	2.2⇒2.1	⇒2.2	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
			—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
194 195	7242	リヤ・ホイール・シリンダO/H(1軸) 整備追加点数	—	—	—	3.4⇒3.2	⇒3.4	—	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
			—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
194 195	7250	リヤ・ホイール・シリンダ取替(1個) 整備追加点数	—	—	—	1.9⇒1.8	⇒1.9	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
			—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
194 195	7740	エア・ドライヤ取替[プロフィアの設定点数[0.6]は、マル チ・プロテクション・バルブ一体式のエア・ドライヤを示す] 整備追加点数	—	—	—	—	—	—	—	1.1	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6				
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

